
ORION

22型 / 19型 液晶テレビ

品番

LD22V-ED1 / LD19V-ED1

取扱説明書



このたびはORION液晶テレビをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。


- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。お読みになったあとは大切に保存し、おわかりにならないことがあったときに再読してください。
- 保証書は必ず「販売店/購入日」等の記入を確かめて、 販売店からお受け取りください。





もくじ

はじめに
安全上のご注意2
で使用になる前にかならずお読みください 6 使用上のご注意 6 主な特長 7 各部のなまえ 8 リモコンについて 10 電源について 12
準備
アンテナのつなぎかた13 B-CASカードの挿入14 はじめての設定のしかた15 地上アナログ放送エリアコード一覧18
基本操作
テレビを見る22 ステレオ、音声多重放送について22 番組表をつかう23
便利な使い方
メニュー画面の操作方法24 メニュー項目の詳細25
接続
外部機器との接続34
その他
地上デジタル放送チャンネル一覧表















リモコン×1

単3乾電池×2

電源コード×1

B-CAS(ビーキャス) カード×1

本体スタンド×1 スタンド固定用ネジ×2

安全上のご注意

この取扱説明書の文中にでてくる「テレビ」「本機」ということばには、「付属品」も含まれています。

で使用の前にこの「安全上のご注意」と「取扱説明書」をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。お読みになったあとはいつでも見られる所にかならず保存してください。

本製品は安全に十分に配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使い方をすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。

本機および付属品をご使用になるときは事故を防ぐために、次の注意事項をよくご理解の上かならずお守りください。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人が死亡または重傷を負う 可能性がある内容を示しています。



この表示の注意事項を守らなかった場合、人がけがをしたり、物的な 損害を受けたりする可能性がある内容を示しています。

絵表示について

この取扱説明書では、絵表示をしています。その表示の意味は次のようになっています。

絵表示の例

注意(警告を含む)を促す記号



高圧注意

行為を禁止 する記号



接触禁止

行為を強制し たり指示する



プラグをコンセント から抜け

家庭用品品質表示法による表示 ご使用上の注意

- 1. 内部の温度が上昇しますので通風孔の周囲に適当な間隔をおいてください。
- 2. 温度の高い場所や湿気の多い場所は避けてください。
- 3. 内部には高電圧部分がありますので、やむをえず裏ぶたをあけるときは、必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 4. ちり、ほこりを取るためテレビの内部を掃除するときは販売店もしくはサービスセンターに相談してください。

オリオン電機株式会社

<u></u> 警告

電源コードやプラグの損傷による火災・感電を防ぐため、次のことをお守りください

- ■電源コードやプラグを傷つけたり、破損させたり、加工しないでください。
- 無理に曲げたり、ねじったり、引っぱったり、加熱したりしないでください。
- 重いものをのせたり、電源コードがテレビ の下敷きにならないようにしてください。
- 電源コードの表面のビニールが溶けるのを防ぐため熱器具に近づけないでください。
- ■電源コードを抜くときは、コードを引っぱらず にかならずプラグを持って抜いてください。





2

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります

キャビネットを開けないでください。

内部には高電圧部分があるため、感電の原因 となります。お客様による修理は絶対にしな いでください。

内部の点検、調整、修理は、お買い上げ店に ご依頼ください。






高圧注意

内部に異物や水分を入れない

金属類や燃えやすいもの、水分などが内部に入 ると、**感電や火災の原因**となります。 特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。

- 通風孔から金属類や燃えやすいものを内部 に差し込んだり、落とし込んだりしないで ください。
- 本機の上に水の入った容器や植木鉢、小さ な金属類(安全ピンやヘヤピンなど)を置か ないでください。

● 水がかかるような場所では使用しないでく ださい。



雷が鳴りだしたらプラグに触れない

接触禁止

本機は国内専用です

電源プラグを交流100ボルト(AC100V)の家 庭用電源コンセント以外にはつながないでく ださい。異なる電源電圧で使用すると火災や 感電の原因となります。




AC100V以外禁止

設置場所や取り付けには気を付けて 水平で安定した場所に設置する

ぐらついた台や傾いた台などに置くと、落下 による**けがや物損事故の原因**となることがあ ります。

また、台などにのせて設置する場合は転倒防 止の処置をしてください。





水場での使用禁止





異常時の処置

故障のまま使い続けると、**火災や感電、けがの原因**となります 次のような症状が見つかったら

- 異常な音や臭いがする、煙が出ている。
- 内部に水や異物が入った。
- ◆ 本機を落とした、本機の一部を破損した。
- 正常に動作しない。(画面が映らない、 音がでない)
- 電源コードやプラグに傷がある。



プラグをコンセント



ただちに、電源スイッチを切って、電源コードをコンセントから抜き、お買い上げ店また は、ドウシシャサービスセンター(裏表紙に記載)に修理をご依頼ください。 電源プラグをすぐに抜くことができるように、容易に手が届く位置のコンセントを使用して 設置してください。

注 意

通風孔をふさがない

通風孔(放熱のための穴)をふさがないでください。内部に熱がこもり**発火やけが、感電の原 因**となることがあります。

- 密閉したラックの中に入れないでください。
- じゅうたんや布団のような柔らかいものの 上に置かないでください。
- 布団や毛布、布をかけないでください。
- 暖房器具のそばや直射日光が当たる場所など高温になるところに置かないでください。
- 本機の設置は周囲から10cm以上の間隔を 開けてください。



湿気やほこりの多いところ、油煙や湯気が当たるところに置かない 火災や感電の原因となることがあります。



本機の上に重いものを置いたり、乗ったりしない

倒れたり、こわれたりして、**けがの原因**となることがあります。特に小さなお子様には気を付けてあげてください。





キャスター付テレビ台に置くときは、キャスター 止めをする

可動式の台は動きやすいため、転倒による**けがの原因**となることがあります。





安全のため電源プラグを抜く

次の場合は電源プラグをコンセントから抜い てください。**思わぬ火災や感電の事故から防 ぎます**。

- 旅行などでしばらく使わない場合
- お手入れをする場合
- ◆ 本機を移動させる場合(この場合は、接続コードなどもはずしてください。)



プラグをコンセント から抜け

濡れた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電の原因となることがあります。



ぬれ手禁止

1年に1度は内部の掃除をお買い上げ店にご依頼ください


内部にほこりがたまったまま長い間掃除をしないと、**火災や故障の原因**となります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。

- お客様ご自身による内部の掃除は絶対にしないでください。**感電の原因**となります。
- 内部清掃費用については、お買い上げ店に ご相談ください。



ときどきは電源コンセントやプラグの点検を 長い間コンセントにプラグを差し込んだまま にしておくと、ほこりがたまり、湿気が加わ ることで漏えい電流が流れ、火災の原因とな ることがあります。

電源プラグがはずれかけていたり、破損したりしている場合は、特に危険です。





思わぬ事故を防ぐために

- コンセントの周りにほこりをためないようときどき掃除をする。
- 電源プラグがしっかりと差し込まれている か確かめる。
- コンセントやプラグに異常がないか確かめる。

もし、異常があるときはすぐにお買い上げ店または、ドウシシャサービスセンター (裏表紙に記載) にご相談ください。



液晶パネルの取り扱いについて

- 液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えないでください。液晶パネルのガラスが割れてけがの原因となることがあります。
- 液晶パネルが割れた場合、パネル内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症などの原因となることがあります。万一口に入った場合は、すぐにうがいをして医師にご相談ください。また、目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で最低15分以上洗浄した後、医師にご相談ください。

お手入れについて

- お手入れの際は、必ず本機及び接続している機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 柔らかい布で軽く乾拭きしてください。汚れがひどいときは、水を含ませた布をよく絞り、拭き取った後は乾拭きしてください。
- ◆ キャビネットの変質・破損・塗料はがれの 恐れがありますので、次のことをお守りく ださい。
 - ベンジンやシンナーは使わないでください。また、化学ぞうきんの使用は、注意書きに従ってください。
 - 殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。また、ゴムや粘着テープ、ビニール製品などを長期間接触させないでください。
- 液晶パネルの表面は、薄いガラス板の上にコーティング加工が施されています。パネル保護のため、次のことをお守りください。
 - パネルに硬いものやとがったものを当てたり、強く押したりこすったりしないでください。傷付き・変色の原因となります。
 - パネルの表面に露付きなどによる水滴など 液体を付着した状態で使用しないでくださ い。色ムラ・変色の原因となります。
 - パネルの汚れを拭き取るときは、ほこりの付いた布や化学ぞうきんなどを使わないでください。傷付き・変色の原因となります。

使用上のご注意

面欠点について

液晶パネルには、画面の一部に欠点(光らない点)や輝点(余計に光る点)が存在する場合があります。これは故障ではありません。

残像について

静止画(画面表示など)やメニュー表示を短時間(約1分間)表示し、映像内容が変わったときに前の静止画が残像として見えることがありますが、故障ではありません。自然に回復します。

焼き付きについて

静止画 (画面表示など)や、ゲーム機などの動きの少ない映像や画像を長時間または繰り返し表示したり、ハイビジョン放送(16:9)の映像をノーマル(4:3)の画面サイズで長時間ご覧になると、液晶パネルが焼き付きを起こす場合がありますので、ノーマル(4:3)以外のモードで使用することをおすすめします。焼き付きが軽度のときは、目立たなくなることがありますが、一度起こった焼き付きは完全には消えません。

ノイズについて

SD放送(一般画質放送)からHD放送(ハイビジョン放送)、あるいは逆にチャンネルを切り換えた場合に画面上にノイズが発生することがありますが、回路処理上で起こるものであり、故障ではありません。

本機の温度について

本機は、長時間使用したときなどに、パネル表面や上部が熱くなる場合があります。熱く感じる場合もありますが、故障ではありません。また、ビデオテープなどの熱で変形しやすいものを上に置かないでください。

本機を破棄するとき

一般の廃棄物と一緒にしないでください。 ごみ廃棄場で処分されるごみの中に本機を捨 てないでください。

本機の内部で使用している蛍光管の中には水 銀が含まれています。破棄の際は、地方自治 体の条例または規則に従ってください。

B-CAS カードについて

付属のB-CASカードはデジタル放送を視聴していただくために必要で大切なカードです。破損や紛失の場合はただちにB-CAS[(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ]カスタマーセンターへご連絡ください。なお、お客さまの責任で破損、故障、紛失などが発生した場合は、再発行費用が発生します。

デジタル放送受信時

デジタル放送受信時の立ち上げ時間は約8秒で、チャンネル切り替え時間は約4秒となっており、多少時間がかかりますが、故障ではありません。

クイックスタートを「オン」に設定すると、立ち上げ時間が4秒以下になります(32ページの「クイックスタート」を参照してください)。

双方向通信について

本機は、電話回線を利用した双方向通信機能は搭載しておりません。

データ放送について

本機は、データ放送に対応しておりません。

地上デジタル放送のCATV放送対応について 本機は、パススルー方式のすべての周波数に 対応しています。

送信方式については、ご契約・もしくはご契 約予定のケーブルテレビ会社にお問い合わせ ください。

緊急警報放送について

地震情報などの緊急警報放送を受信した場合、 緊急放送のチャンネルへの切り換えを確認する 画面が表示されます。

周波数変更情報について

アナログ放送の停止などにより、デジタル放送 の周波数が変更された場合、周波数変更情報の メールを受信することがあります。

廃棄時にご注意願います

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式/液晶式/プラズマ式)を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

主な特長

地上デジタルチューナー内蔵

地上デジタル放送は、従来のアナログテレビと同じUHF電波を利用した放送です。

アナログ放送では得られない高画質で高音質な放送を楽しむことができます。

地上デジタル放送では番組内容によりSD放送 (一般画質放送)とHD放送 (ハイビジョン放送)があり、SD放送の場合はHD放送と比べ画質が落ちますが、放送の内容によるもので故障では有りません。

オンスクリーン表示

映像調整、音声調整など、画面を見ながら設 定ができます。

映像/音声調整

お好みの映像と音声を選ぶことができます。 画面の「ブライトネス」・「コントラスト」・ 「色」・「色あい」・「シャープネス」をお好みの 映像に調整して記憶させることができます。 音声も「低音」・「高音」・「左右」をお好みの音 声に調整することができます。

サラウンド

臨場感あふれる躍動的な音声を楽しめます。

おやすみタイマー

おやすみ前にタイマーをセットしておくと、 自動的にディスプレイを消すことができま す。(10分刻み、最長120分まで)

Sビデオ/D4/HDMI 端子

ビデオデッキやDVDプレーヤーなどのAV機器と接続して高品位な映像を楽しむことができます。

※本機はデジタルチューナーを主に使用する設定になっています。2006年12月末時点で、デジタル放送の人口カバー率は84%を予定されておりますが、地区によりカバーできていない地区があります。詳しくはDpa(社団法人デジタル放送推進協会)ホームページ(http://www.dpa.or.ip/)を参照してください。

※アナログ放送からデジタル放送へ の移行について※


デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタルテレビ放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道府県の県庁所在地は2006年末までに放送が開始されました。該当地域における受信可能エリアは、当初、限定されていますが、順次拡大される予定です。この放送のデジタル化に伴い、地上アナログテレビ放送は2011年7月までに、BSアナログテレビ放送は2011年までに終了することが、国の法令によって定められています。




壁面への据え付けについて

◆ 本機を壁に据え付けるさいには、お買い上げ店に依頼して、市販の器具で据え付けてください。不完全または誤った据え付け方をすると、けがや故障の原因になるおそれがあります。



各部のなまえ



*チャンネル **人/∨** ボタン、音量 +/- ボタン、入力切換/決定ボタンを使って、メニュー画面でお望みの設定にすることができます。


スタンドの取り付け方法

作業を行う前に:

- 電源コードをコンセントから抜いてください。
- 柔らかい布を敷いた平坦な台の上にTV本体を置いてください。
- 液晶パネルに触れたり、押したりしないでください。圧力でガラスが破損する可能性があります。 TV本体背面を台の上に置きます(図1)。

スタンドのママークの先端方向を液晶パネル面に合わせます(図2)。

本体を固定しながら、スタンドをゆっくりとカチッと音がするまで挿入してください。




スタンドの取り外し方法

このTV本体を輸送する際には、スタンドを取り外してから、ご購入時の箱に入れてください。




まず底板のネジを外します。次にスタンドを固定して、片側を上に持ち上げてください。

後面



リモコンについて




リモコンに乾電池を入れる

単3乾電池を2本入れます。ショートを防ぐため、必ず電池のマイナス側を先に入れてください。


電池ぶたをはずす

電池ぶたを押しながら矢印の 方向に開きます。



2 乾電池を入れる

付属の乾電池を、リモコンの 内部に書かれてある ⊕/⊝ の 表示どおりに入れる。




ご注意

極性 (\oplus / \ominus) を間違えないように入れてください。

3 電池ぶたを閉める

電池ぶたを矢印の方向に戻します。



ご注意

操作しにくくなったら2本とも電 池を交換してください。

- 電池に表示されている注意事項をお読みください。
- 電池はふつうの使い方で6か月から1年間使えます。ただし、付属の電池は動作確認用ですので短くなる場合があります。操作しにくくなったら交換してください。

乾電池の取扱いについて

● 乾電池の使い方を誤りますと、液漏れや発熱、破裂するおそれがありますので次のことをお守りください。

<u>(1)</u>警告

- 火中へ投入、加熱、分解しない
- ショートさせない
- 充電しない
- (⊕/⊖) の表示どおりに入れる
- 指定以外の電池を使わない
- 種類の違う電池、または新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
- 使い切った電池はすぐに取り出す。
- しばらく使わないときは取り出しておく

<u>(!)</u>注意

万一液漏れしたら


- 液をよくふき取る
- 液が皮膚や衣類に付着した場合は多量の水で洗い流す

ご注意

破棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

リモコンの正しい使いかた

◆ 本機前面のリモコン受光部の正面から約5メートル、左 30度、右30度の範囲でお使いください。



正しく動作させるために


次のような場合、リモコンが誤作動したり、働かないことがあります。

- 本体とリモコンの間に障害物があるとき
- リモコン受光部に直射日光などの強い光があたったとき

電源について

電源コードの接続について

- 1. 付属の電源コードのコネクター側を本機の後面下部にある電源ソケットに差し込む。
- 2. 電源プラグをコンセントに差し込む。



ご注意

本機側、コンセント側ともに、電源コードはしっかりと差し込んでください。

⚠ 警告


- 付属の電源コード以外のもので本機とコンセントをつなげないでください。火災、感電の原因となります。
- 表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電の原因となります。

注意


- 旅行などで長期間、本機をご使用にならないときは、安全のためかならず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。

アンテナのつなぎかた

で使用になるアンテナ線の種類により、接続の方法が異なります。アンテナ線の種類により市販品の変換プラグを取り付け本機と接続します。アンテナをつなぐときは、かならず電源を切ってください。



● フィーダー線付変換プラグなどが、すでにケーブルに付いている場合は、プラグを根元から取り外し、市販品の変換 プラグを取り付けるか、販売店にご相談ください。




アンテナ工事は技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

注意

B-CASカードの挿入

デジタル放送を視聴する場合には、必ずB-CASカードを挿入してください。B-CASカードは、 放送局からのメッセージ管理等のほか、著作権保護の為のコピー制御にも利用されています。



B-CASカードの挿入時は、本機の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で挿入する。 絵表示が見える面を本機後面側にして、B-CASカード表面の矢印の向きを挿入口に合わせ、奥までゆっくりと押し込んでください。

B-CASカードを抜くとき

万一、抜く必要があるときは、本機の電源プラグを電源コンセントから抜いたあと、ゆっくりB-CASカードを抜いてください。

B-CASカードにはIC(集積回路)が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき 以外は、抜き差しをしないでください。

B-CASカードについて

本機に付属のB-CASカードには 1 枚ごとに違う番号(B-CASカード番号)が付与されています。
B-CASカード番号はお客様の有料放送契約内容などを管理するために使われている大切な番号です。
「(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター」への問い合わせの際にも必要となります。

B-CASカード取り扱い上の留意点

- ·B-CASカードを折り曲げたり、変形させないでください。
- · B-CASカードの上に重いものを置いたり踏みつけたりしないでください。
- ·B-CASカードに水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。
- · B-CASカードの I C (集積回路) 部には手をふれないでください。
- ·B-CASカードの分解加工は行わないでください。
- ・ご使用中にB-CAS カードの抜き差しはしないでください。デジタル放送が視聴できなくなる場合があります。
- ・B-CASカード挿入口にB-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となることがあります。
- ・裏向きや逆方向から挿入しないでください。挿入方向を間違うとB-CASカードは機能しません。
- ・カードが貼ってある台紙の説明をご覧ください。



B-CASカードについてのお問い合わせは、こちらにお願いいたします。

(株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250

備

はじめての設定のしかた

最初に電源を入れたときは、自動 的に「はじめての設定」が表示さ れます。



準備

- アンテナを正しく接続してください。
- B-CASカードを本機に挿入してください(14ページの 「B-CASカードの挿入」を参照してください)。

たとえば、福井県に合わせる場合

電源で電源を入れる。

電源ランプが緑と赤に点滅したあと、緑に点灯します。 画面が表示されるまで、約8秒かかります。

はじめての設定が表示されます。

画面の内容を確認した あと**決定**を押す。

2



画面の内容を確認した あと、**【/】**で 「次へ」を選び、**決 定**を押す。

3



▲ / ▼ で「地域設定」を選び、**決定**を押す。

4



▲/▼ でお住まい の地域を選び、**決定** を押す。

5



$A/\sqrt{/}$

で「次へ」を選び、 **決定**を押す。

スキャンが行われま す。

目盛りが右端まで到達 したら、スキャン完了 です。



スキャン完了後、自動 的にスキャンされたチャンネルがリスト表示 されます。

◀/▶で「次へ」 を選び、**決定**を押



アナログチャンネルの 設定画面が表示され ます ◀/▶ で「次 へ」を選び、**決定**を 押す。



決定を押し、**数字** ボタン (0~9)

で記憶するエリアコード (例では、「10/0」、 「5」、「8」を押して 「058」)を入力する。 エリアコードは、18ペ ージをご覧ください。



決定を押す。

エリアコード入力欄の下に設定した地域名が表示されます。 正しく設定されているのを確認し、▲ / ▼ で「次へ」を選び、 **決定**を押す。

8

● 手順6と同様にスキャン完了後、リモコンのボタン番号と、それに対応したチャンネル番号一覧が表示されます。


◀/▶で [テスト] を選び、**決定**を押す。

B-CASカードのテスト が行われます。 が認用語 チャンネル協会 カードテスト 終了部語 カード政的 カード取り グループロ テスト結果 戻る テスト 次へ 戻る 戻る

はじめての設定を再度行いたい場合 は...

メモ

- 1.**メニュー**を押してメニュー画面を 表示させる。
- 2. ◀/▶を押して「チャンネル設定」を選ぶ。
- 3.▲/▼ を押して「はじめての設定」を選び、決定を押す。



テストが終わったら **【/】**で「次へ」
を選び、**決定**を押す。

●「NG」と表示され た場合は、カードが 正しく挿入されてい るか確認してくださ い。



画面の内容を確認した あと、**決定**を押す。 これではじめての設定 は終了です。

通常の画面に戻りま **ず**。



地上アナログ放送エリアコード一覧

エリア(地域)コード一覧

県 名	都市名	地域番号
	札幌	001
	函館	002
	旭川	003
	帯広	004
	釧路	005
	苫小牧	006
北海道	小樽	007
	北見	008
	室蘭	009
	網走	010
	稚内	011
	名 寄	012
	根室	013
	青森	014
青森	八戸	015
	むっ	016
	盛岡	017
岩 手	釜石	018
	二戸	019
	仙台	020
宮城	石 巻	021
	気仙沼	022
	秋田	023
秋田	大館	024
	大曲・横手	025
	山形	026
	鶴岡・酒田	027
山形	米沢	028
	新庄	029
	福島·郡山	030
福島	いわき	031
	会津若松	032
4-1 ++-	水戸	033
茨城	日立	034
1C 1	宇都宮	035
栃木	矢 板	036
#¥ FE	前橋	037
群馬	桐生	038
	さいたま	039
埼 玉	熊谷·児玉	040
	秩 父	041
T ##	千葉・船橋	042
千 葉	銚 子	043
	23区	044
東京	八王子	045
	多摩	046
	横浜・川崎	047
	横浜みなと	048
神奈川	平塚・茅ヶ崎	049
	小田原	050
	秦野	051
	A 1	001

県 名	都市名	地域番号
	新潟	052
新潟	上越	053
	富山	054
富山	高岡	055
	金沢	056
石 川	七尾	057
	福井	058
福井	敦賀	059
山梨	甲府	060
	長野(美ヶ原)	061
	長野(善光寺平)	062
長野	松本	063
	飯田	064
	岡谷·諏訪	065
	岐 阜	066
	長 良	067
岐 阜	高山	068
	各務原	069
	中津川	070
	静岡	071
	浜 松	072
静岡	三島・沼津	073
HT W	島田	074
	富士	075
	藤枝	076
	名古屋	077
愛知	豊橋	078
	豊田	079
	津	080
三重	伊勢	081
	名張	082
滋賀	大津	083
	彦根	084
	京都	085
京都	<u>山科</u> 福知山	086
	舞鶴	087 088
大 阪	大 阪	089
/\ H/X	神戸	090
	姫 路	090
	明石	092
	川西	093
兵 庫	灘	094
	長田	095
	北淡・垂水	096
	三木	097
	奈 良	098
奈 良	生駒	099
	五條	100
	和歌山	101
和歌山	海南·田辺	102
	新宮	103

県	名	都市名	地域番号
		鳥取	104
鳥	取	米 子	105
		倉 吉	106
ė	#8	松江	107
250	1114	浜 田	108
		岡山	109
岡	山	津山	110
		笠 岡	111
		広島	112
·	ė	福山	113
1/4	R	呉	114
		尾道	115
		山口	116
		下関	117
山		宇部	118
		岩 国	119
		防府	120
徳	島	徳島	121
禾	111	高 松	122
	711	丸亀	123
		松山	124
惡	辉	今 治	125
夕	X/Q	新居浜	126
		宇和島	127
卓	4 □	高知	128
10)	ЛП		129
		福岡	130
			131
福	岡		132
			133
			134
佐	智		135
			136
			137
長	崎		138
			139
熊	本		140
			141
	/\		142
大	分		143
		佐伯	144
宮	崎	宮崎	145
		延岡	146
eder II	3 🖨	鹿児島	147
建り	七馬	鹿屋	148
عبر	V⊞	阿久根	149
冲	維	那覇	150

テレビを見る

準備ができたらすぐにテレビを見 ることができます。リモコンで離 れたところから操作できます。



ご注意

- リモコンの**電源**で電源を切って も、約0.2ワットの電気を使って います。長期間の外出やご旅行の ときなどは、安全と節電のために 電源プラグを抜いてください。
- テレビ放送が終了したあと、電源 を入れたままにしておいても、約 15分で電源を自動的に切る機能 があります(33ページ「無信号 オートシャットオフ」を参照して ください)。

電源で電源を入れる。

電源ランプが緑と赤に点滅したあと、緑に点灯します。

画面が表示されるまで、約8秒かかります。 前に見ていたチャンネルが映ります。

押すごとに電源を入/切できます。

地デジまたは**アナログ**で地上デジタル放送か地上アナログ 放送を選ぶ。

ダイレクトチャンネルボタン (1~12) でチャン ネルを選ぶ。

地上デジタル放送受信時には画面上部に、地上アナログ放送受信 時には画面左上に選んだチャンネルが表示されます。

チャンネル A/V でも選べます。





地上デジタル放送

地上アナログ放送

音量 10

押すごとに、チャンネルが設定されている順に1つずつ変わります。 押し続けると連続して変わります。

- ●3桁チャンネルで選局するには(地上デジタル放送) 2桁/3桁入力を押して次に数字ボタン(0~9)でチャンネル番 号を押します。
 - 例 011チャンネル 「10/0」、「1」、「1」を押す。
- ●枝番が付いているチャンネルを選局するには(地上デジタル放送) 2桁/3桁入力を押してはじめの3桁(主番号)を入力したあと、 「11/-」を押し、残りの番号を入力することができます。 例 011-01チャンネル「10/0」、「1」、「1」「11/-」、 「1」を押す。
- ●2桁チャンネルで選局するには(地上アナログ放送) 2桁/3桁入力を押して次に数字ボタン (0~9) を押します。 例 35チャンネル「3」、「5」を押す。

チャンネル A/V でも選べます。

CATVを選局するには、アナログチャンネルスキャンでチャンネ ル情報を取得する必要があります。

接続されている外部機器の映像を見るときは、入力切換を押して 入力を選んでください。

音量十/一で音量を調筋

する。

音量が数字と ||||||||

(バー)で画面に表示されます。

音量+を押すごとに音量が大きくなり、**音量**-を押すごとに音量 が小さくなります。

ヘッドホンでお聞きになるとき

市販のヘッドホンを背面のヘッドホン端子に差し込みますと、スピーカーの 音が消え、ヘッドホンで聞くことができます。

イヤホンでもお聞きになれますが、音声多重放送の場合、主音声が優先され 聞こえます。

音だけを消したいとき

ミュートを押す。

もう一度押すと元の音量に戻ります。 **音量+/-**を押しても音が出ます。 こんなときに便利です。

- 電話がかかってきたとき
- 来客のとき



画面 を一時的にとめたいとき

静止を押す。

表示中の映像が停止します。

静止をもう一度押すか、**戻る**を押すと通 常の映像に戻ります。

静止中も映像は進んでいきますので、 静止から通常表示に戻した場合、その 間の映像はスキップされます。



- 映像を停止させた後、30分間何も操作しないと通常の映像に戻ります。
- **チャンネル**∧/∨、**ダイレクトチャンネルボタン、入力切換**でチャンネル を切り換えると通常の映像に戻ります。
- 静止中は、機能の一部(画面サイズなど)が使用できなくなります。

チャンネル番号を表示したいとき

表示を押す。

● 地上デジタル放送のとき、チャンネル番号とチャンネル名、番組名と開始・終了時刻、日付、時間が表示されます。もう一度押すと表示は消えます。
 またチャンネル切替時にも自動で表示されますが、この場合は信号処理などの関係で表示時間が短くなることがあります。

地上アナログテレビ放送のとき、チャンネル番号が表示されます。もう一度押すと表示が消えます。

● 番組名が26文字以上の場合、「...」表示になるので、番組説明をご覧く ださい。





アナログ 10

地上デジタル放送

地上アナログ放送

- 入力1画面のときは「ビデオ1」、入力2画面のときは「ビデオ2」、 D4映像入力画面のときは「D端子」、HDMI入力画面のときは「HDMI」、 PC入力画面のときは「PC」がそれぞれ表示されます。
- 表示される時計表示は、10秒程度遅れる場合があります。(遅れは、通 算されることはありません。)



ご注意

ヘッドホンでお聞きになるときは、 大音量で長時間、聞きすぎると聴力 に悪い影響を与えることがありま す。呼びかけられて返事ができるく らいの音量で聞きましょう。

テレビを見ながらおやすみになるとき

おやすみタイマーを設定しておくと、設定した時間になると自動的に電源を 切ることができます。

おやすみタイマーを押して何分後に消すかを選ぶ。

押すごとにオフ → 10分 → · · · · · 100分→ 110分 → 120分 の順で電源を切る時間を表示します。 約4秒後に表示は消えます。



おやすみタイマーを取り消すには

おやすみタイマーを繰り返し押して「おやすみタイマーオフ」を選びます。

残りの時間を確かめるには

おやすみタイマーを1回押します。

テレビが消えるまでの残りの時間を表示します。

時間を変えるには

電源

(10/0)

表示 入力切換 画面サイズ

(3)

(6)

9

(12)

決定

2

(5)

8

(11/-)

おやすみ ミュート 静止

字幕 番組説明 番組表

おやすみタイマーを繰り返し押して時間を変えます。

地上デジタル放送の番組情報を見る

地上デジタル放送の番組を視聴中に**番組説明**を押す。 番組詳細情報が表示されます。

▲/▼ で画面に入りきらない情報を表示することができます。 番組詳細情報を閉じたいときは、**番組説明**を押します。



画面サイズを変える

画面のアスペクト比を変更します。

画面サイズを押し、▲/▼ でお好みの比率を選びます。

ステレオ、音声多重放送について

地上デジタル放送を受信しているとき

音声切換を押すと、今見ている放送の音声モードが画面に表示されます。 2つ以上の音声を

非音声多重放送受信時

音声多重放送受信時

含む放送受信時

ステレオ 日本語

ステレオ 音声3 フランス語

● 複数の音声がある場合は音声切換を押して音声を切換えることができま

音声多重放送を受信しているとき

「主+副」 (主音声と副音声) → (主音声のみ) **ー**

▶ (副音声のみ)

2つ以上の音声を含む放送を受信しているとき

→「音声1」 → 「音声2」 → 「音声3」 → … -

- デジタル放送では、ステレオをモノラルに切り換えることはできません。
- 受信する放送によって音声表示が異なる場合があります。

地上アナログ放送を受信しているとき

- 表示は4秒後に消えます。
- ステレオ放送受信しているときなどは音声切換を押して音声を切換えるこ とができます。



押すたびに、ステレオとモノラルに切換わります。

音声切換について

- ステレオ放送に雑音が入るときなどにお使いください
- 音声多重放送を受信しているとき

音声切換を押します。 押すたびに次のように切換えます。

「主+副」 (主音声と副音声)

「主音声」

「副音声」 → (主音声のみ) → (副音声のみ)

● モノラル放送を受信しているとき **音声切換**を押すと「モノラル」の表示が約4秒間表示されます。



メモ

音声多重放送とは

たとえば、洋画番組の二重音声放 送時、日本語に吹き替えられる音 声を主音声、外国語のままの音声 を副音声といいます。放送によっ ては、主音声が外国語の場合もあ ります。

番組表をつかう



番組表を表示する

デジタル放送受信時に**番組表**を押すことで、テレビ番組表が表示されます。 番組表を表示中に再度**番組表**を押すと、番組表全サービスを表示します。番 組表および番組表全サービスを表示中に、▲/▼/◀/▶ を使い、番組を 選び**番組説明**または**決定**を押すと、番組情報を表示します。**戻る**で番組表画 面に戻ります。

※番組表情報をダウンロードするには、多少時間がかかることがあります。

番組表(EPG)

	011 NHK総合 福井	021 NHK教育 福井	071 福井放送
1965	NHK==-27 19:00~19:30	フルハウス「ジェ 19:00~19:25	おネ土★MANS 19:00~19:58
	クローズアップ 19:30~20:00	リトル・チェロ〜_ 19:25〜19:45	
20時	NHK歌謡コンサー ト「忘れられない海	ハートをつなごう 20:00~20:30	踊る!さんま御殿! 19:58~20:54
		趣味のトルコ語	
		今日の料理	
21時	スーパー時代劇 「将軍と私」 20:45~22:30	明日を読む 「ロシア経済の拡 21:10~22:00	年間グランプリ決 20:54~21:54

14分以下の番組の場合、テレビ番組表に番組名が表示されませんので、番組説明を表示して番組名を確認してください。

前後一日の番組表を確認する

番組を表示中に、**1ボタン**を押すと、前日(24時間前)までの番組表が表示されます。(過去の番組表は表示できません。)

2ボタンを押すと、翌日(24時間先)までの番組表が表示されます。 **戻る**で番組表画面に戻ります。(7日分の番組表が確認できます。)

定時ダウンロード機能

毎日AM2:00に全チャンネルの1週間分の番組表(EPG)データを取得します。 ※ 本機を初めて使用する場合、番組表(EPG)データが取得されていないため、番組表(EPG)を表示するまで時間がかかることがあります。

メモ

番組表(EPG)全サービスとは、 1つの放送局が複数の放送をしている場合の番組表を表示する機能です。

メニュー画面の操作方法

ここでは本機の設定をするための 基本的な操作方法を説明します。 各項目の詳細については次ページ 以降をご覧ください。



準備

- リモコンまたは本体の電源を押して、電源を入れます。
- 電源ランプが緑と赤に点滅したあと、緑に点灯します。
- 設定を変更したい入力モードに切り換えます。

たとえば、映像モードの設定をする。

メニューを押す。 メニュー画面が表示さ れます。



1

- **1** ◀/▶で「映像/音声」を選ぶ。
- **2** ▲ / ▼ で「映像」を 選び、**決定**を押す。

2



▲ / ▼ で「映像モード」を選び、**決定**を押す。 設定項目が表示され

ます。

3



▲ / ▼ で項目を選 び、**決定**を押す。



Ξ

設定が終わったら、メニューを押して通常画面に戻す。

メモ

- ◆ メニューを表示して何も操作を しないと、約1分で表示が消えま す。
- **戻る**を押すと、それぞれひとつ前のメニュー画面に戻ります。

メニュー項目の詳細



映像

映像モード

本機にはあらかじめシーンに合わせた映像設定が用意されています。 お好みに合わせて「ダイナミック」「スタンダード」「シネマ」「ユーザー設定」を切り換えてお楽しみになれます。

ダイナミック 輝度が強調され、よりダイナミックな映像が楽しめます

スタンダード 標準の設定です

シネマ 映画などに適しています

ユーザー設定 お好みの調整内容を記憶できます

- ◆ お買い上げ時は、「ダイナミック」に設定されています。
- 映像モードを選択すると、自動的に「ブライトネス」「コントラスト」「色」「色合い」 「シャープネス」と「色温度」設定の項目も変更されます。

ブライトネス/コントラスト/色/色合い/シャープネス

ふだんは調整する必要はありません。お部屋の明るさやご覧になる番組に合わせて「ブライトネス」「コントラスト」「色」「色合い」「シャープネス」をお好みの映像に調整できます。

調整項目	∢ ボタン	▶ボタン	
ブライトネス	暗くなる	明るくなる	
コントラスト	淡くなる	濃くなる	
色	薄くなる	濃くなる	
色合い	赤っぽくなる	緑っぽくなる	
シャープネス	柔らかくなる	くっきりする	

- 映像調整を行うと、自動的に映像モードは「ユーザー設定」として記憶されます。
- 調整画面は、約60秒間で消えます。途中で調整画面が消えたときは、もう一度最初からや り直してください。
- ●「コントラスト」はお買い上げ時に最高値(50)に設定されています。

色温度

本機にはあらかじめシーンに合わせた色温度(色合い)設定が用意されています。お好みに合わせて「寒色」「標準」「暖色」を切り換えてお楽しみになれます。

寒色 寒色が強調され、よりダイナミックな映像が楽しめます

標準 標準の設定です

暖色 映画などに適しています

● 色温度を変更すると、自動的に映像モードは「ユーザー設定」として記憶されます。

バックライト調整

明るい室内で視聴の際、見にくく感じる時などに調整します。

◀/▶ で明るさを調節します。

リセット

「映像」内のサブメニューで設定した項目を、お買い上げ時の設定にもどします。

● 映像モードの「ユーザー設定」で設定された内容は、「色温度」以外はリセットされます。



音声

低音/高音/左右

お買い上げ時は、標準の音声に調整しています。普段は調整する必要はありません。 お好みに合わせて「低音」「高音」「左右」を調整できます。

調整項目	◀ ボタン	▶ボタン
低音	軽減される	強調される
高音	軽減される	強調される
左右	左のスピーカーの音が大きくなる	右のスピーカーの音が大きくなる

サラウンド

外部スピーカーを接続しなくても、本体スピーカーのみでサラウンド音場を再現することができます。この機能のオン/オフの設定をします。

リセット

「音声」内のサブメニューで設定した項目を、お買い上げ時の設定にもどします。

PC設定 (PCモード時のみ選択できます)

PC モードでの本機の性能を最適化するため、多くの調整可能な映像調整項目と音声調整項目があります。

PC との接続については、37ページの「テレビとパソコンを接続する」を参照してください。

映像調整メニュー

ブライトネス:

明るさを調整します。

コントラスト:

コントラストを調整します。

水平調整:

水平方向の映像の位置を調整します。

垂直調整:

垂直方向の映像の位置を調整します。

フェイズ調整:

画質を最適化するためにPCの周波数を60ヘルツにセットしてから調整します。

クロック調整:

画面の垂直方向に走る縞を最小化します。

赤/緑/青:

色温度を調整します。

バックライト調整:

画面をお好みの明るさに調整します。

音声調整メニュー

低音:

低音を調整します。

高音:

高音を調整します。

左右:

左右のバランスを調整します。

サラウンド:

サラウンドの「オン」「オフ」を調整します。

リセット

「PC設定」内のサブメニューで設定した項目を、お買い上げ時の設定にもどします。

● お買い上げ時の設定は、以下の通りです。

映像調整メニュー		音声調整メニュー	
ブライトネス	中央(25)	低音中央	(25)
コントラスト	中央(25)	高音中央	(25)
赤	中央(25)	左右中央	(25)
緑	中央(25)		
青	中央(25)		

● PC モニターメニューでの調整は、PC モード以外では適用されません。



はじめての設定

15~17ページをご覧ください。

地デジチャンネル (地デジモード時のみ選択できます)

地デジスキャン

地上デジタルチャンネルの検索を実行します。登録されている地上デジタルチャンネル は全て消去され、新たに検索をします。

▲/▼ で「地デジスキャン」を選び決定を押すと、「地域設定」、「スキャン開始」 のサブ項目の画面が表示されます。

地域設定

▲/▼ で「地域設定」を選び、**決定**を押します。都道府県名一覧のサブ項目が表示されるので、▲/▼ で本機をご使用の都道府県を選択し、**決定**を押します。

スキャン開始

▲/▼ で「スキャン開始」を選び、決定を押します。チャンネルスキャンが開始されます。 スキャンが完了するまでしばらくお待ちください。

リモコン番号とそれに対応したチャンネル番号一覧が表示されます。

チャンネル設定

地上デジタル放送のリモコンの数字ボタンへのチャンネルの割り振りの変更をおこなうことができます。

▲/▼ で変更したいリモコン番号を選択し決定を押すと、放送局の一覧が表示されます。

▲/▼ で割り振りたい放送局名を選択し、**決定**で確定します。

アナログチャンネル(アナログモード時のみ選択できます)

エリアコード

本機をお使いの地域にあったエリアコードを入力します。

▲/▼ で「エリアコード」を選び決定を押すとエリアコード入力画面が表示されます。 18 ページのエリアコード表をご覧の上、数字ボタンでエリアコードを入力し、決定を押して確定します。 リモコン番号とそれに対応したチャンネル番号一覧が表示されます。

アナログスキャン

新しいチャンネルがあるか検索します。

決定を押すと、チャンネルのスキャンが始まります。スキャンが完了するまでしばらくお待ちください。 リモコン番号とそれに対応したチャンネル番号一覧が表示されます。

チャンネル設定

リモコンの数字ボタンへのチャンネルの割り振りの変更など、現在登録されている地上アナログチャンネルの設定を変更します。

「プリセット番号」はリモコンの数字ボタンを、「受信チャンネル」はそこに割り当てられるチャンネル、「表示」は画面に表示される番号が「プリセット番号」の番号か「受信チャンネル」の番号かを表します。

◀/▶で「表示」の列にカーソルを移動し、▲/▼で設定をしたいリモコン番号を選び、決定を押し、「プリセット番号」または、「受信チャンネル」を選択します。

■/▶ で「受信チャンネル」の列にカーソルを移動し、▲/▼ で設定をしたいリモコン番号を選び、決定を押すと、受信しているチャンネル番号の一覧が表示されたサブ画面が開きます。
▲/▼ で入れ換えたいチャンネルを選択し、決定を押すと、チャンネルが入れ換わります。

地デジ スキップ (地デジモード時のみ選択できます)

リモコンのチャンネル ▲/▼ ボタンで、特定のチャンネルをスキップさせることができます。 「地デジスキップ」選択し、決定を押すと、チャンネル選択のサブ項目が表示されます。

▲/▼ でスキップさせたいチャンネルを選び、決定を押す。受信とスキップを選択するサブ項目が表示されます。

スキップまたは受信に設定を変更したい放送局を ▲/▼ で選び、決定を押すと、「受信」と「スキップ」が切り換わります。「受信」に設定すると、その放送局は通常に表示されます。「スキップ」に設定すると、その放送局はスキップされ、表示されません。

● スキップに設定されたチャンネルも、**数字ボタン**を押せば表示されます。

アナログ スキップ (アナログモード時のみ選択できます)

地デジスキップと同様の手順で行います。

アンテナ (地デジモード時のみ選択できます)

地上デジタル放送のアンテナの向きは、受信状態を見ながら調整する必要があります。**◀/▶**で受信レベルを調べたい放送局を切り換えることができます。

受信レベルを表示するサブ項目は自動的には画面から消えません。画面から消す場合は、 戻るを押します。



お知らせ

受信メール

「メール」はファームウェアの更新や周波数リパッキングがあるときなどにお客様へ送られるメッセージです。内容を必ず確認してください。

▲/▼ で読みたいメールを選択し、**決定**を押すと内容が表示されます。

メールは10通まで記録されます。10通を超えた場合、古いメールから削除されていきます。

B-CASカード

本機に挿入されているB-CASカードの情報と、カードのテストをおこなうことができます。 決定を押すとテストが開始されます。テスト後「OK」と表示されれば、カードに問題は ありません。もし、「NG」と表示された場合は、カードが正しく挿入されているかを確 認してください。

ソフトウェア情報

ファームウェア(内部のソフトウェア)情報を表示します。



画面設定

画面サイズ

デジタル放送モードでは、さまざまな映像サイズで楽しむことができます。

ノーマ川

シネマ

フル

アナログ放送モードでは、選べる画面サイズが変わります。

4:3

シネマワイド1


シネマワイド2

シネマワイド3

フル

ノーマル(アナログ放送では4:3)


多くの場合、左右に黒色の帯のある標準的な4:3映像として表示されます。



シネマワイド1

4:3映像を16:9映像にするため、映像の中央部はほとんど変わりませんが、左端と右端の映像は横長に引きのばされます。


映像の上端と下端が表示されない可能性があります。



シネマ(アナログ放送ではシネマワイド2)

縦横ともに同じ比率で引きのばされるので、全体の映像は均一に拡大されます(元の比率 が保持されます)。

映像の上端と下端が表示されない可能性があります。表示されない部分を見るためには、 次のページで説明する画面スクロール機能を利用してください。




480i/480p映像のとき

720p/1080i映像のとき

シネマワイド3


映像の幅を広げるため、水平方向に映像は拡大されます。しかし、上端と下端が少し引き のばされるだけです。

映像の上端と下端が表示されない可能性があります。表示されない部分(字幕など)を見るためには、次で説明する画面スクロール機能を利用してください。



フル

映像を最大サイズで表示します。



- 画面サイズメニューは、画面サイズを押すことによっても表示することができます。
- デジタル放送では、シネマワイド1とシネマワイド3は選ぶことができません。
- D4映像端子、HDMI端子の入力信号が720p映像信号、1080i映像信号の場合、シネマワイド2とフルを選ぶことができます。
- PC モードではノーマル(4:3)とフルを選ぶことができます。(WXGAはフルのみ)
- 映像信号については、接続する機器等の取扱説明書をご覧ください。

画面スクロール

シネマワイド2サイズとシネマワイド3サイズでは映像を上下に調整することができます。

■/▶ で位置を変更します。▶ を押すと画面は上に移動し、■ を押すと画面は下に移動します。

● 調整できる範囲は次の通りです

480i/480p 映像信号

シネマワイド1 サイズ:調整できません

シネマ (シネマワイド2) サイズ: -10 から+10 まで

シネマワイド3 サイズ:-10 から+10 まで

画面サイズ自動検出

「オン」に設定すると480i映像信号の外部入力(ビデオ1、ビデオ2、D端子)時に自動で画面サイズを検出します。「オフ」に設定するとアナログ放送モードでの「画面サイズ」で設定したサイズで表示されます。

接続している外部機器によっては、動作しない場合があります。

シネマモード

お買い上げ時は、「フィルム」に設定されています。ふだんは変更する必要はありません。
※映像がなめらかに動かない場合は、「ビデオ」に設定すると改善される場合があります。



字幕について、

放送信号や処理

することがあり

ますが、故障で

はありません。

の速度によって、多少の遅れ や早く消えたり

ご注意

字幕設定

字墓

字幕放送時の字幕のオン/オフの設定をおこなうことができます。「オン」に設定すると、字幕放送視聴時に字幕が表示されます。

- 放送によっては、「オン」に設定しても字幕が表示されない場合があります。
- デジタル放送時のみ字幕は表示されます。
- 字幕とは、デジタル放送の字幕放送の映画やドラマ等で表示される字幕のことです。
- 字幕の設定は、**字幕**を押すことによっても変更することができます。

オフ→日本語→英語-

● 映像自体に字幕が表示されている場合は、「オフ」に設定しても字幕が表示されます。

字幕言語

字幕放送時の字幕の言語の設定をおこなうことができます。「日本語」または「英語」が選択できます。

文字スーパー

デジタル放送視聴時の文字スーパーの表示/非表示の設定をおこなうことができます。 「オン」に設定すると、文字スーパーが表示されます。

- 文字スーパーとは、ニュース速報などの文字情報のことです。
- 映像自体に文字スーパーが表示されている場合は、「オフ」に設定しても文字スーパーが表示されます。

文字スーパー言語

文字スーパーの言語の設定をおこなうことができます。「日本語」または「英語」が選択できます。

デジタル音声設定

デジタル音声出力

本機からデジタル音声出力をする場合のデジタル信号の種類を選択します。

- AAC AAC対応のデジタルアンプ等を接続している場合は、こちらを選択してください。 デジタル放送の音声の場合は、AACでそのまま出力されます。 放送によっては、PCMで出力される場合があります。
- PCM PCMのみ対応のデジタルアンプ等を接続している場合は、こちらを選択してください。 デジタル放送の音声のも、PCMに変換されて出力されます。

お使いのデジタルアンブ等の外部機器に合わせて設定を変更してください。 デジタルアンブ等の外部機器の詳細については各外部機器の取扱説明書をご覧ください。

クイックスタート設定

クイックスタート

クイックスタートを「オン」に設定すると、電源を入れてから映像が出るまでの時間が短縮 されます。

- 設定が「オン」であっても電源プラグをコンセントから抜くと初回は通常起動となります。
- 設定を「オン」にすると年間消費電力が増加します。

省エネ設定

省エネモード

本機の画面の明るさを抑えることで、消費電力を通常より減らすことができます。 この機能のオン(オン1/オン2)/オフの設定をします。

無信号オートシャットオフ

無信号オートシャットオフ機能は、放送終了後または外部入力の無入力状態の15分後に自動的にテレビの電源を切る機能です。

無操作オートシャットオフ

無操作オートシャットオフ機能は、本体またはリモコンの操作を3時間以上しない場合に自動的にテレビの電源を切る機能です。

ダウンロード設定 (地デジモード時のみ選択できます)

ダウンロード

本機は、地上デジタル放送を利用して、ファームウェア(内部のソフトウェア)を書き換えて、最新の状態にすることができます。

自動 本機がスタンバイ状態の時に、自動的に更新します。

手動 自動的に更新しません。メールにて通知がありますので、必要に応じて手動で更新します。メールの内容にしたがって、ファームウェアのダウンロードを行ってください。

- ファームウェアのダウンロード/更新中は、電源をコンセントから抜かないでください。また、BCASカードを抜かないでください。製品が故障する原因となります。
- ファームウェアのダウンロードには、約10~20分かかります。
- ファームウェアのダウンロード予約がある場合に電源を切ると、スタンバイ状態(クイックスタート「オン」にして電源を切った状態)になります。
- ファームウェアのダウンロードを実施した場合、設定が変更されることがあります。
- ファームウェアのダウンロード中に電源を入れると、画面が表示されるまで、20秒から 60秒かかる場合があります。

設定の初期化

設定の初期化

本機のさまざまな設定を工場出荷時の状態に戻します。

「お客様が操作したすべての設定をすべて初期化します。続けますか?」というメッセージが表示されます。**決定**で設定を初期化します。

初期化しない場合は、戻るを押します。

● 設定の初期化を実行すると、「はじめての設定」が表示されます。

メールの初期化

「メールを初期化します。続けますか?」というメッセージが表示されます。**決定**を押すと受信したメールがすべて削除されます。

初期化しない場合は、戻るを押します。


外部機器との接続

接続する前に


- 接続する機器の取扱説明書もよくお読みください。
- 接続の際は、必ず本機及び接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源を入れたままの接続は、スピーカーを傷めるおそれがあります。
- 接続するプラグは、各機器にしっかり差し込んでください。差し込みが不完全ですと、雑音が発生する恐れがあります。

接続した機器の映像を見るには


- 1 入力切換を押す。
- **2** ▲/▼ または**番号ボタン** (0-6) で入力信号を選ぶ。



テレビとビデオデッキを接続する



テレビとS-映像端子付きビデオデッキ/DVDプレイヤー/衛星放送チューナーを接続する




● S-映像端子と映像端子が同時に入力されたときは、S-映像端子が優先されます。

ご注意

- 外部機器との接続時に入出力端子を間違えて接続すると、故障の原因になりますのでご注意ください。
- 映像端子と音声端子を逆に接続しますと、映像も音声も出ません。映像、音声それぞれの端子が正しく接続されていることを確認してください。
- ステレオ機器と接続する場合、音声端子をL(左)、R(右)どちらに接続するのか、詳しくは接続する機器の取扱説明書をご覧ください。

テレビとD端子付きDVDプレーヤー/BS・110度CSデジタルチューナー/ケーブル放送チューナーを接続する

D4入力端子は、コンポーネント映像信号の480i、1080iとプログレッシブ映像信号の480p、720p信号に対応した信号が入力できます。




● D4入力端子は、1080pの入力信号に対応していません。

テレビとHDMIまたはDVI対応機器を接続する

HDMI入力端子は、ブルーレイビデオなどのHDMI対応機器からデジタルビデオおよびデジタルオーディオ信号を入力できます。

ただし、DVI機器と接続した場合や、DVI端子からHDMI端子へ変換した場合は、別途3.5Φmmステレオコードを接続する必要があります。



● HDMI入力端子は、1080pの入力信号に対応していません。


テレビとビデオカメラを接続する



映像/音声コード(市販品)

テレビとテレビゲーム機を接続する

本機は数多くのテレビゲーム機と接続できます。しかし、テレビゲーム機から出力されるさまざまな信号や今後の変化を考慮すると、下に例示した接続例にすべてのテレビゲーム機が含まれるわけではありません。本機とテレビゲーム機の取扱説明書をよくお読みください。




映像/音声コード(市販品)

テレビとオーディオシステムを接続する

MPEG-2 AAC対応のAVアンプと接続すると、デジタル放送の5.1chサラウンドを楽しむことができます。

● お買い上げ時のデジタル音声出力のフォーマットは「PCM」に設定されています。5.1chサラウンドを楽しむときには、設定を変更してください。(32ページの「デジタル音声設定」を参照してください)




- HDMI入力またはPC映像入力を使って接続している場合は、音声は出力されません。
- 著作権が保護されている番組では、デジタル音声出力からの信号を録音できない場合があります。

テレビとパソコンを接続する

テレビをパソコンに接続する前に、パソコンの解像度と垂直同期周波数(60Hz)を調整してください。VGAケーブルの片方をテレビのPC入力(映像)に、そしてもう片方をパソコンのビデオカードに接続してください。マルチメディア対応のパソコンの場合、本機のPC入力(音声)とパソコンのAUDIO OUTジャックを3.5φmmステレオコードで接続してください。

入力切換を押してPCモードを選択(27ページを参照)し、パソコンの電源を入れてください。テレビをパソコンのモニターとして使用できます。



モニターディスプレイモード

モード	解像度	垂直同期周波数
VGA	640×480	60Hz
VGA	720×400	70Hz
SVGA	800×600	60Hz
XGA	1024×768	60Hz
WXGA	1280×720	60Hz
WXGA	1280×768	60Hz
WXGA	1360×768	60Hz

VGAコード (市販品)

ご注意

- パソコンと接続する場合、本機とパソコンの取扱説明書をよくお読みください。
- モニターディスプレイモードは、パソコンの設定や性能により表示できる解像度が異なります。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご確認ください。

地上デジタル放送チャンネル一覧表

都道府県	プリセット番号	放送局
	3	NHK総合·帯広
	2	NHK教育·帯広
北海道	1	HBC帯広
(帯広)	5	STV帯広
(11174)	6	HTB帯広
	8	UHB帯広
	7	TVH帯広
	3	NHK総合·釧路
	2	NHK教育·釧路
北海道	1	HBC釧路
(釧路)	5	STV釧路
(型川下口)	6	HTB釧路
	8	UHB釧路
	7	TVH釧路
	3	NHK総合·北見
	2	NHK教育·北見
北海道	1	HBC北見
(北見)	5	STV北見
	6	HTB北見
	8	UHB北見
	7	TVH北見
	3	NHK総合·旭川
	2	NHK教育·旭川
北海道	1	HBC旭川
(旭川)	5	STV旭川
	6	HTB旭川
	8	UHB旭川
	7	TVH旭川
	3	NHK総合·札幌
	2	NHK教育·札幌
北海道	5	HBC札幌 STV札幌
(札幌)		HTB札幌
	6 8	UHB札幌
	7	TVH札幌
	3	NHK総合·函館
	2	NHK教育·函館
11.25-226	1	HBC函館
北海道	5	STV函館
(函館)	6	HTB函館
	8	UHB函館
	7	TVH函館
	3	NHK総合·室蘭
	2	NHK教育·室蘭
小汽	1	HBC室蘭
北海道	5	STV室蘭
(室蘭)	6	HTB室蘭
	8	UHB室蘭
	7	TVH室蘭
	3	NHK総合·青森
	2	NHK教育·青森
青森	1	RAB青森放送
	6	ATV青森テレビ
	5	青森朝日放送
	1	NHK総合·盛岡
	2	NHK教育·盛岡
岩手	6	IBCテレビ
石丁	4	テレビ岩手
	8	めんこいテレビ
	5	岩手朝日テレビ

都道府県	プリセット番号	放送局
	3	NHK総合·仙台
	2	NHK教育·仙台
宮城	1	TBCテレビ
白纵	8	仙台放送
	4	ミヤギテレビ
	5	KHB東日本放送
	1	NHK総合·秋田
	2	NHK教育·秋田
秋田	4	ABS秋田放送
	8	AKT秋田テレビ
	5	AAB秋田朝日放送
	1	NHK総合·山形
	2	NHK教育·山形
山形	4	YBC山形放送
ши	5	YTS山形テレビ
	6	テレビユー山形
	8	さくらんぼテレビ
	1	NHK総合·福島
	2	NHK教育·福島
福島	8	福島テレビ
وتداسرا	4	福島中央テレビ
	5	KFB福島放送
	6	テレビユー福島
	1	NHK総合·水戸
	2	NHK教育·東京
	4	日本テレビ
茨城	6	TBS
	8	フジテレビジョン
	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	12	放送大学
	1	NHK総合·東京
	2	NHK教育·東京
	6	日本テレビ TBS
+⊏-1-	8	フジテレビジョン
栃木	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	3	とちぎテレビ
	12	放送大学
	1	NHK総合·東京
	2	NHK教育·東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
群馬	8	フジテレビジョン
עייידע	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	3	群馬テレビ
	12	放送大学
	1	NHK総合·東京
	2	NHK教育·東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
埼玉	8	フジテレビジョン
게고	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	3	テレ玉
	12	放送大学

都道府県	ブリセット番号	放送局
	1	NHK総合·東京
	2	NHK教育·東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
千葉	8	フジテレビジョン
	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	3	チバテレビ
	12	放送大学
	1	NHK総合·東京
	2	NHK教育·東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
東京	8	フジテレビジョン
	5	テレビ朝日
	7	テレビ東京
	9	東京MXテレビ
	12	放送大学
	1	NHK総合·東京
	2	NHK教育·東京
	4	日本テレビ
	6	TBS
神奈川	8	フジテレビジョン テレビ朝日
	5	
	7	テレビ東京
	3	tvk
	12	放送大学
	1	NHK総合·新潟
	2	NHK教育·新潟
新潟	6	BSN
171775	8	NST
	4	TeNYテレビ新潟
	5	新潟テレビ21
	3	NHK総合·富山
富山	2	NHK教育·富山
富山	1	KNB北日本放送
	8	BBT富山テレビ
	6	チューリップテレビ
]	NHK総合·金沢
	2	NHK教育·金沢 テレビ金沢
石川	5	北陸朝日放送
	_	
	6 8	MRO 石川テレビ
		A川テレヒ NHK総合・福井
	2	NHK総合·福井 NHK教育·福井
福井	7	RRR教育・個升 FBCテレビ
	8	福井テレビ
	1	MHK総合・甲府
	2	NHK教育·甲府
山梨	4	YBS山梨放送
	6	UTY
	1	NHK総合·長野
	2	NHK教育·長野
E	4	テレビ信州
長野	5	abn長野朝日放送
	6	SBC信越放送
	8	NBS長野放送

Z
ኡ
כט
他

都道府県	プリセット番号	放送局
	1	NHK総合·静岡
	2	NHK教育·静岡
静岡	6	SBS
門叫	8	テレビ静岡
	4	静岡第一テレビ
	5	静岡朝日テレビ
	3	NHK総合·岐阜
	2	NHK教育·名古屋
	1	東海テレビ
岐阜	5	CBC
	6	メ〜テレ
	4	中京テレビ
	8	岐阜テレビ
	3	NHK総合·名古屋
	2	NHK教育·名古屋
	1	東海テレビ
愛知	5	CBC
	6	メ〜テレ
	4	中京テレビ
	10	テレビ愛知
	3	NHK総合·津
	2	NHK教育·名古屋
	1	東海テレビ
三重	5	CBC
	6	メ〜テレ
	4	中京テレビ
	7	三重テレビ
	1	NHK総合·大津
	2	NHK教育·大阪
	4	MBS毎日放送
滋賀	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	3	BBCびわ湖放送
	1	NHK総合·京都
	2	NHK教育·大阪
	4	MBS毎日放送
京都	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	5	KBS京都
	1	NHK総合·大阪
	2	NHK教育·大阪
	4	MBS毎日放送
大阪	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	7	テレビ大阪
	1	NHK総合·神戸
	2	NHK教育·大阪
	4	MBS毎日放送
兵庫	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	3	サンテレビ
	1	NHK総合·奈良
	2	NHK教育·大阪
	4	MBS毎日放送
奈良	6	ABCテレビ
	8	関西テレビ
	10	よみうりテレビ
	9	奈良テレビ

和歌山	都道府県	プリセット番号	放送局
2		1	NHK総合:和歌山
## 10			
B 関西テレビ 10			
10	和歌山	6	
S テレビ和歌山 3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ 3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ 1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 KBS瀬戸レビ山口 5 KBY 1 NHK総合・徳島 2 NHK教育・高松 2 NHK教育・高松 2 NHK教育・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 7 Fレビせとうち 8 OHKテレビ 7 Fレビせとうち 8 OHKテレビ 7 Fレビせとうち 8 OHKテレビ 7 Fレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK教育・高知 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 Fレビ愛媛 1 NHK教育・協山 2 NHK教育・協山 2 NHK教育・高知 4 高知放送 5 反媛爾日 6 オレアレビ 8 テレビの 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・温回 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・温回 8 さんさんテレビ 8 Fレビの 9 NHK教育・副田 2 NHK教育・朝田 2 NHK教育・朝田 2 NHK教育・引用が送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送			
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本			
島取		3	
島取			
日本海テレビ 3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ 1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせどうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS 1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日 3 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせどうち 8 OHKテレビ 8 FDビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・心山 2 NHK教育・高知 4 高知放送 5 愛媛明日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・流入 2 NHK教育・北入州 2 NHK教育・北入州 2 NHK教育・北入州 1 KBC九州明日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 7 TVQ九州放送 7 TVQ九州放送	鳥取		
3			
島根 2 NHK教育・松江 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ 1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KBS瀬戸内海放送 6 RBKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・広島 2 NHK教育・山口 2 NHK教育・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ 5 VAB山口 5 VAB山口 4 KRYJ山口 5 VAB山口 4 KRYJ山口 5 VAB山口 6 NHK教育・高松 4 RNC西島 8 NHK教育・高松 4 RNC西島 8 NHK教育・高松 4 RNC西島 8 RNKテレビ 7 テレビを含う 8 OHKテレビ 7 アレビを含う 8 アレビを合い 8			
島根 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ 1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KBS瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 MHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 4 KRYリロロ 5 VAB山口朝日 3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島 1 四国放送 1 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 プレビ 7 テレビをき 8 プレビ 7 アレビをき 8 アレビをき 8 アレビをき 9 RMK教育・協山 <td< td=""><td></td><td></td><td></td></td<>			
6 BSSテレビ 1 日本海テレビ 1 日本海テレビ 1 日本海テレビ 1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KBS瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS 1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日 3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島 1 四国放送 1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 Fレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ 5 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送			
日本海テレビ	西似		
2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KBS瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせどうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 4 広島テレビ 5 広島テレビ 5 広島テレビ 5 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日 3 NHK総合・徳島 1 四国放送 1 NHK総育・高松 2 NHK教育・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビセとうち 8 OHKテレビ 7 テレビセシうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・高知 6 Fレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 2 NHK教育・高知 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・福岡 3 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 5 FBS福岡放送 5 FBS福岡放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送			
## RNC西日本テレビ 1		1	NHK総合·岡山
日本			
6	FF7.1.		
7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS 1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日 3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・私山 2 NHK教育・私山 2 NHK教育・心山 2 NHK教育・高知 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・ホ九州 2 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 7 TVQ九州放送 7 TVQ九州放送		5	
B OHKテレビ			
Table			
広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS 1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日 3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島 1 四国放送 1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 2 NHK教育・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・電岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 TVQ九州放送 TVQ九州放送			
5 広島ホームテレビ 8 TSS 1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日 3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島 1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK総合・高知 3 NHK総合・高知 3 NHK総合・福岡 3 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送		2	NHK教育·広島
5 広島ホームテレビ 8 TSS 1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日 3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島 1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK総合・高知 3 NHK総合・高知 3 NHK総合・福岡 3 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送	広島		RCCテレビ
B TSS	2		
1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日 3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島 1 四国放送 1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 2 NHK教育・松山 2 NHK教育・高知 6 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送			
山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日 3 NHK総合・徳島 2 NHK総合・高松 1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビラウビ 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送			
山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日 3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島 1 四国放送 1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK教育・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送			
5 YAB山口朝日 3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島 1 四国放送 1 NHK教育・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK教育・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 赤レビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送	山口		
徳島 3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島 1 四国放送 1 NHK教育・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK総合・高知 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・福岡 3 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送			TYSテレビ山口
徳島 2 NHK教育・徳島 1 四国放送 1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送			
1 四国放送 1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送	/生白		
1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・福岡 3 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送	偲島		
2 NHK教育·高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK教育・高知 2 NHK教育・高知 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・福岡 3 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送			
香川 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK教育・高知 2 NHK教育・高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送		2	
6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・福岡 2 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送			RNC西日本テレビ
7 テレビせとうち 8 OHKテレビ 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送	香川		
8 OHKテレビ 1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・福岡 3 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送			
1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送			
2 NHK教育·松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合·高知 2 NHK教育高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・福岡 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送			
愛媛 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・福岡 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送		-	
変媛 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送	202 LT		南海放送
8 テレビ愛媛 1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送	変媛		愛媛朝日
1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送			あいテレビ
高知 2 NHK教育·高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合·福岡 3 NHK総合·北九州 2 NHK教育·北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送		1	
高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送			
6 テレビ高知 8 さんさんテレビ 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・北九州 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送	高知		
8 さんさんテレビ 3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送	IDIVI		テレビ高知
3 NHK総合·福岡 3 NHK総合·北九州 2 NHK教育·福岡 2 NHK教育·北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送			さんさんテレビ
2 NHK教育·福岡 2 NHK教育·北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB每日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送			NHK総合·福岡
2 NHK教育·北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB每日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送			
福岡 1 KBC九州朝日放送 4 RKB每日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送		2	
4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送	40 C2		
5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送	価间		
7 TVQ九州放送			

都道府県	プリセット番号	放送局
	1	NHK総合·佐賀
佐賀	2	NHK教育·佐賀
	3	STSサガテレビ
	1	NHK総合·長崎
	2	NHK教育·長崎
長崎	3	NBC長崎放送
TKMOJ	8	KTNテレビ長崎
	5	NCC長崎文化放送
	4	NIB長崎国際テレビ
	1	NHK総合·熊本
	2	NHK教育·熊本
熊本	3	RKK熊本放送
νπ·+·	8	TKUテレビ熊本
	4	KKTくまもと県民
	5	KAB熊本朝日放送
	1	NHK総合·大分
	2	NHK教育·大分
大分	3	OBS大分放送
	4	TOSテレビ大分
	5	OAB大分朝日放送
	1	NHK総合·宮崎
宮崎	2	NHK教育·宮崎
	6	MRT宮崎放送
	3	UMKテレビ宮崎
	3	NHK総合·鹿児島
	2	NHK教育·鹿児島
鹿児島	1	MBC南日本放送
(1107011)	8	KTS鹿児島テレビ
	5	KKB鹿児島放送
	4	KYT鹿児島読売TV
	1	NHK総合·那覇
	2	NHK教育·那覇
沖縄	3	RBCテレビ
	5	QAB琉球朝日放送
	8	沖縄テレビ(OTV)

オートチャンネル設定一覧表

 $15\sim 17$ ページの手順でエリア(地域)コードを設定すると、各プリセット番号に自動的に受信チャンネルが設定されます。

す。															
:\$47	**		14-1= 0	1					プリセット番号と放送局名・受信チャンネル					6	
都 府!		都市名	地域番号	1	受信	2	受信	3	受信	4	受信	5	受信		受信
				放送局名	СН	放送局名	СН	放送局名	СН	放送局名	СН	放送局名	СН	放送局名	СН
初期	設定	札幌	001	北海道放送	1 1		2	NHK総合	3	テレビ北海道	¦ 4 ¦ 17	札幌テレビ放送	5 5		<u> </u>
		函館	002	北海道文化放送	27			北海道テレビ放送		NHK総合	4	テレビ北海道	21	北海道放送	6
		旭川	003			NHK教育	2			テレビ北海道	33	北海道文化放送	37	北海道テレビ放送	39
		帯広	004	北海道文化放送	32	A 11 11 / 11/2 - 11/2		北海道テレビ放送	34	NHK総合	4			北海道放送	; 6
		釧 路 苫小牧	005			NHK教育 NHK教育	49	北海道テレビ放送	39	北海道文化放送 北海道テレビ放送		北海道文化放送	53		
		小樽	007			NHK教育	2			北海道テレビ放送		北海道文化放送			:
北海	明直	北見	008			NHK教育	2			北海道テレビ放送		北海道文化放送	59		
		室蘭	009			NHK教育	2			テレビ北海道	29	北海道文化放送		北海道テレビ放送	39
		網 走	010	北海道放送	:	北海道文化放送	26	NHK総合	3	NHK総合	28	札幌テレビ放送	5	札幌テレビ放送	22
		名寄	012			北海道文化放送				NHK総合	4			札幌テレビ放送	6
		根室	013			NHK教育	2					北海道文化放送	62	北海道テレビ放送	60
١.		青森	014	青森放送	1	- 11 2 2 1105-1131		NHK総合	3	青森朝日放送	34	NHK教育	5		0.7
青	森	八戸むつ	015			アイビーシー岩手放送	2	テレビ岩手	37	岩手めんこいテレビ NHK総合	29			岩手朝日テレビ 青森朝日放送	27
		盛岡	017	テレビ岩手	35					NHK総合	4			アイビーシー岩手放送	_
岩	手	釜石	018		1	NHK総合	2			岩手朝日テレビ	62			岩手めんこいテレビ	
		二戸	019	- 11		アイビーシー岩手放送	2	A II II 200 A	-	岩手朝日テレビ	27	NHK総合	5		
-	tet:	<u>仙</u> 台 石巻	020	東北放送東北放送	59			NHK総合 NHK総合	3 51			NHK教育 NHK教育	5 49		
宮	41%	気仙沼	022	木山以心	00	NHK総合	2	I VI II NASE	J 1	東北放送	: 4	TVI IIN FX FI	70	仙台放送	; 6
		秋田	023			NHK教育	2					秋田朝日放送	31		
秋	\boxplus	大館	024	青森放送	1	N II IIZ+4>-	40			NHK総合	4	秋田朝日放送	59	秋田放送	6
		大曲・横手 山 形	025			NHK教育	43			NHK教育	: 4	秋田朝日放送	41	テレビユー山形	: 36
		鶴岡・酒田	027	山形放送	1			NHK総合	3	NINAXE	1			NHK教育	6
山	形	米 沢	028			さくらんぽテレビジョン	60			NHK教育	50			テレビユー山形	56
		新庄	029			NHK教育	2			さくらんぼテレビジョン				テレビユー山形	26
福	島	福島・郡山 いわき	030			NHK教育	2			テレビユー福島 NHK総合	; 31 ; 4			福島中央テレビ	; 33 ; 58
I IIII	ш	会津若松	032	NHK総合	1			NHK教育	3	テレビユー福島				福島テレビ	6
茨	tet	水戸	033	NHK総合	44			NHK教育	46	日本テレビ放送網				東京放送	40
	744	日立	034	NHK総合	52			NHK教育		日本テレビ放送網				東京放送	56
栃	木	宇都宮 矢 板	035	NHK総合 NHK総合	; 51 ; 40			NHK教育 NHK教育		日本テレビ放送網 日本テレビ放送網		とちぎテレビ とちぎテレビ	31	東京放送	; 55 ; 42
704	-	前橋	037	NHK総合	52			NHK教育		日本テレビ放送網		放送大学	40	東京放送	56
群	馬	桐生	038	NHK総合	51			NHK教育	57	日本テレビ放送網	53	放送大学	40	東京放送	55
		さいたま	039	NHK総合	1			NHK教育	3	日本テレビ放送網		放送大学	16	東京放送	; 6
埼	玉	熊谷・児玉 秩 父	040	NHK総合 NHK総合	51			NHK教育 NHK教育		日本テレビ放送網 日本テレビ放送網	_			東京放送東京放送	18
-	nere-	千葉・船橋	042	NHK総合	1	東京メトロポリタンテレビ	14	NHK教育	3	日本テレビ放送網		放送大学	16	東京放送	6
干	采	銚子	043	NHK総合	51			NHK教育	49	日本テレビ放送網	53			東京放送	55
-	_	23区	044	NHK総合	1 1	放送大学	16	NHK教育	3	日本テレビ放送網		東京メトロポリタンテレビ		東京放送	6
東	ボ	- 八王子 多 摩	045	NHK総合 NHK総合	33			NHK教育 NHK教育	29 47	日本テレビ放送網 日本テレビ放送網		東京メトロポリタンテレビ 東京メトロポリタンテレビ		東京放送東京放送	53
		横浜・川崎	047	NHK総合	1			NHK教育	3	日本テレビ放送網		放送大学	16	東京放送	6
		横浜みなと	048	NHK総合	52			NHK教育	50	日本テレビ放送網				東京放送	56
神奇	(III)	平塚・茅ヶ崎	049	NHK総合	33			NHK教育	29	日本テレビ放送網				東京放送	37
		小田原 秦 野	050	NHK総合 NHK総合	52			NHK教育 NHK教育		日本テレビ放送網 日本テレビ放送網	-			東京放送東京放送	56
新	10	新潟	052	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T				新潟テレビ21		ロープレビ放送網 テレビ新潟放送網		新潟放送	5	210,710,423	
471	7110		053	NHK教育	1			NHK総合	3					新潟テレビ21	
富	山	富岡	054	北日本放送	50			NHK総合 NHK総合	3 48					チューリップテレビ チューリップテレビ	
_	1111	金沢	056	40 LJ 47 JJ JA	50			INI IINAGO	40	NHK総合	4			北陸放送	1 6
石	711	七尾	057	テレビ金沢	57			北陸朝日放送				NHK教育	5		
福	井	福井	058					NHK教育	3					A 11 11 4000 A	
山		敦 賀 甲 府	059	NHK総合	1			NHK教育	3			山梨放送	5	NHK総合 テレビ山梨	6 37
Щ	*	中 MT 長野(美ヶ原)	060	口部川川		NHK総合	2	INIINX月	- 3	長野朝日放送	20	四米川及	J	テレビ信州	37
		長野(善光寺平)	062		!	NHK総合	44			長野朝日放送	50			テレビ信州	40
長	野	松本	063			NHK総合	44	A II	_	長野朝日放送	50			テレビ信州	48
		飯 田 岡谷・諏訪	064	三曜胡口が が	61			NHK教育	3	NHK総合 NHK総合	4			信越放送 信越放送	; 6 ; 6
		岐 阜	066					NHK総合	3	I NI II NA	-	中部日本放送	5	三重テレビ放送	
		長 良	067	東海テレビ放送				NHK総合	53			中部日本放送	55		
岐	阜	高山	068			NHK教育	2	中京テレビ放送		NHK総合	4			中部日本放送	6
		各務原 中津川	069	東海テレビ放送	1			NHK総合 中京テレビ放送	3	NHK総合	: 4	中部日本放送	5	タ士房テレビサン	
		静岡	070			NHK教育	2	十ホテレビ放送	20	静岡第一テレビ				名古屋テレビ放送 静岡朝日テレビ	
		浜 松	072			静岡第一テレビ				NHK総合	4			静岡放送	6
静	岡	三島・沼津		NII was	1	NHK教育	51	静岡第一テレビ				静岡朝日テレビ			
		島田富士	074	NHK総合	¦ 56 ¦	NHK教育	54	NHK教育 静岡第一テレビ	54 27		1	静岡放送	62		
		藤枝	076	NHK総合	42	INI IN FX FI	J4		44				40		
		- IA	_,_,	· · · · · · · · · · · · · · · ·								101 1-500000			

放送局名 CH 放送局面 CH が用値 CH が用が開値 CH が用値 CH が	11	NHK教育 札幌テレビ放送 NHK教育 テレビ北海道 テレビ北海道 NHK教育 NHK教育 NHK教育	受信 CH 12 12 12 12 12 47 24
放送局名 受信 C H 放送局名 C H 放送局名 C D H D L	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	NHK教育 札幌テレビ放送 NHK教育 テレビ北海道 テレビ北海道 NHK教育	CH 12 12 12 12 12 47 24
CH	1	札幌テレビ放送 NHK教育 テレビ北海道 テレビ北海道 NHK教育 NHK教育	12 12 12 12 47 24
北海道文化放送 27 北海道アレビ放送 35 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 10 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 札幌テレビ放送 57 NHK総合 51 北海道放送 1 札幌テレビ放送 7 北海道放送 9 NHK総合 1 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 5 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 北海道文化放送 27 北海道テレビ放送 35 北海道放送 10 北海道テレビ放送 24 北海道放送 10 北海道放送 1 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 10 北海道及送 7 NHK総合 9 青森朝日放送 1 トの日本 10 北海道放送 1 1 NHK教育 7 NHK総合 9 青森朝区 1 日本 10 北海道放送 1 1 日本 10 1 1 1 日本 10 1 <t< td=""><td> # 1 1 </td><td>札幌テレビ放送 NHK教育 テレビ北海道 テレビ北海道 NHK教育 NHK教育</td><td>12 12 12 47 24</td></t<>	# 1 1	札幌テレビ放送 NHK教育 テレビ北海道 テレビ北海道 NHK教育 NHK教育	12 12 12 47 24
札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 札幌テレビ放送 57 NHK総合 51 北海道放送 5 札幌テレビ放送 7 北海道放送 9 北海道放送 5 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 北海道文化放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 北海道文化放送 27 北海道テレビ放送 35 10 北海道テレビ放送 24 北海道放送 10 1 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 市森前放送 1 NHK教育 7 NHK総合 9 市森前直放送 1 NHK教育 8 岩手めんこいテレビ 33 青森放送	11 555 11 53 11	札幌テレビ放送 NHK教育 テレビ北海道 テレビ北海道 NHK教育 NHK教育	12 12 47 24
札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 札幌テレビ放送 57 NHK総合 51 北海道放送 1 札幌テレビ放送 7 北海道放送 9 NHK総合 1 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 5 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 北海道文化放送 27 北海道テレビ放送 35 北海道放送 1 北海道テレビ放送 24 北海道放送 10 北海道放送 1 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 NHK教育 7 NHK総合 9 青森朝日放送 31 青森放送 1 NHK教育 8 岩手めんこいテレビ 33 33 十	11 555 11 53 11	テレビ北海道 テレビ北海道 NHK教育 NHK教育	47 24 12
札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 札幌テレビ放送 57 NHK総合 51 北海道放送 5 札幌テレビ放送 7 北海道放送 9 NHK総合 1 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 5 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 北海道文化放送 27 北海道テレビ放送 35 北海道放送 10 北海道テレビ放送 24 北海道放送 10 北海道放送 1 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 NHK教育 7 NHK総合 9 青森朝日放送 31 青森放送 1 NHK教育 8 岩手めんこいテレビ 33 書森放送 1	555	テレビ北海道 テレビ北海道 NHK教育 NHK教育	47 24 12
札幌テレビ放送 57 NHK総合 51 北海道放送 5 札幌テレビ放送 7 北海道放送 9 北海道放送 1 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 北海道文化放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 北海道文化放送 27 北海道テレビ放送 35 10 北海道テレビ放送 24 北海道放送 10 1 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 NHK教育 7 NHK総合 9 青森朝日放送 31 青森放送 1 NHK教育 8 岩手めんこいテレビ 33 当事森放送 1	555	テレビ北海道 NHK教育 NHK教育	24 12
札幌テレビ放送 7 北海道放送 9 NHK総合 1 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 5 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 北海道文化放送 27 北海道テレビ放送 35 北海道放送 10 北海道テレビ放送 24 北海道放送 10 北海道放送 1 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 NHK教育 7 NHK総合 9 青森朝日放送 31 青森放送 1 NHK教育 8 岩手めんこいテレビ 33 33 書籍めたこいテレビ 33	11 53 11	テレビ北海道 NHK教育 NHK教育	24 12
札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 北海道文化放送 27 北海道テレビ放送 35 北海道テレビ放送 24 北海道放送 10 北海道アレビ放送 24 北海道放送 10 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 NHK教育 7 NHK総合 9 青森朝日放送 31 青森放送 1 NHK教育 8 岩手めんこいテレビ 33 当季放送 1	11	NHK教育	
北海道文化放送 27 北海道テレビ放送 35 北海道テレビ放送 24 北海道放送 10 北海道アレビ放送 24 北海道放送 10 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 市森前口放送 1 NHK教育 7 NHK総合 9 青森朝口放送 31 青森放送 1 NHK教育 8 岩手めんていテレビ 33 当	17	NHK教育	
北海道テレビ放送 24 北海道放送 10 北海道テレビ放送 24 北海道放送 10 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 NHK教育 7 NHK総合 9 青森朝日放送 31 青森放送 1 青森テレビ 58 青森放送 10 NHK教育 8 岩手めんごいテレビ 33		NHK教育	
北海道テレビ放送 24 北海道放送 10 札幌テレビ放送 7 NHK総合 9 北海道放送 1 NHK教育 7 NHK総合 9 青森朝日放送 31 青森放送 1 青森テレビ 58 青森放送 10 NHK教育 8 岩手めんこいテレビ 33			
NHK教育 7 NHK総合 9 青森朝日放送 31 青森放送 1 青森テレビ 58 青森放送 10 NHK教育 8 岩手めんごいテレビ 33			12
青森テレビ 58 青森放送 10 NHK教育 8 岩手めんごいテレビ 33	11		
青森テレビ 58 青森放送 10 NHK教育 8 岩手めんごいテレビ 33	1 1	青森テレビ	38
NHK教育 8 岩手めんこいテレビ 33		青森テレビ NHK教育	33
	ż	岩手朝日テレビ	-
テレビ岩手 58 アイビーシー岩手放送 10		NHK教育	12
岩手めんこいテレビ 29 テレビ岩手 37		NHK教育	12
東日本放送 32 宮城テレビ放送・34 東日本放送・61 宮城テレビ放送・55		仙台放送 仙台放送	12
東日本放送 61	75	加可灰达 宮城テレビ放送	
NHK総合 9 秋田放送 1	11	秋田テレビ	37
NHK教育 8		秋田テレビ	57
10.000 10 October 100 October	17 30	秋田テレビ	51
NHK総合 ' 8	_	山形テレビ	38
NHK総合 52 山形放送 54		山形テレビ	58
	11	山形テレビ	58
	11	AND CONTRACTOR	
テレビユー福島 62 福島テレビ 8 NHK教育 10 福島中央テレビ 37 福島放送 41		福島放送	60
フジテレビジョン 38 テレビ朝日 36		テレビ東京	32
フジテレビジョン 58 テレビ朝日 60		テレビ東京	62
プジテレビジョン! 57 アレビ朝日 ! 41		テレビ東京	44
フジテレビジョン 45	18	テレビ東京	61
	11	テレビ東京 テレビ東京	61
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	18	テレビ東京	12
	18	テレビ東京	61
テレビ埼玉 47 フジテレビジョン 29 テレビ朝日 38		テレビ東京	44
テレビ神奈川 42 フジテレビジョン 8 千葉テレビ放送 46 テレビ朝日 10		テレビ東京 テレビ東京	12
	38	テレビ東京	12
フジテレビジョン 31 テレビ朝日 45		テレビ東京	62
フジテレビジョン 55 テレビ朝日 57		テレビ東京	59
テレビ神奈川 42 フジテレビジョン 8 千葉テレビ放送 46 テレビ朝日 10		テレビ東京	12
テレビ神奈川 31 フジテレビジョン 39 テレビ朝日 41		テレビ東京	43
テレビ神奈川 46 フジテレビジョン 58 テレビ朝日 60		テレビ東京	62
テレビ神奈川 61 フジテレビジョン 55 テレビ朝日 57		テレビ東京	59
NHK総合	×	NHK教育 新潟総合テレビ	12
- テレビ新潟放送網, 27		新潟総台テレビ 富山テレビ放送	
NHK教育 46		富山テレビ放送	
北陸朝日放送 25 NHK教育 8 テレビ金沢 33		石川テレビ放送	37
TAIIIテレビ放送 55	_	Eサテレルペジュン/ザバチ	39
NHK総合 9 個井放送 1 個井放送 1	伯	詳テレビジョン放送 NHK教育	12
18/17 0 0 0 0 0			
	11		1
	18		
NHK教育 46 長野放送 42 信越放送 4 テレビ信州 42 長野放送 40	_	長野朝日放送	: 44
NHK教育		長野放送	47
テレビ愛知 25 NHK教育 9 岐阜放送 37 名古屋テレビ放送 1		中京テレビ放送	35
		中京テレビ放送	
東海テレビ放送 8 岐阜放送 38 NHK教育 9 岐阜放送 37 名古屋テレビ放送		A古屋テレビ放送 中京テレビ放送	
	28	中京テレビ放送 NHK教育	; 35 ; 12
	11	テレビ静岡	35
NHK教育 8 静岡朝日テレビ 28		テレビ静岡	34
テレビ静岡 ', 59	55	テレビ静岡	: : 58
新四駅	11	ノレビ閉凹	100
静岡第一テレビ 24 静岡朝日テレビ 26		テレビ静岡	38

オートチャンネル設定一覧表 (つづき)

							プリセット番号と	放送局:	名・受信チャンネル	ν_				
都道	都市名	地域	1		2		3		4		5		6	
府県	BAILA	番号	放送局名	受信 CH	放送局名	受信 CH	放送局名	受信 C H	放送局名	受信 CH	放送局名	受信 C H	放送局名	受信 C H
	名古屋	077	東海テレビ放送	1		!	NHK総合	3			中部日本放送	5	三重テレビ放送	; 33
愛 知	豊橋	078	東海テレビ放送			<u> </u>	NHK総合	54			中部日本放送中部日本放送	62	三重テレビ放送	
	豊田津	079	東海テレビ放送	57		!	NHK総合 NHK総合	53 3			中部日本放送	55	三重テレビ放送	33
三重	伊勢	081	東海テレビ放送	57			NHK総合	53			中部日本放送	55	三重テレビ放送	: 59
	名 張	082	東海テレビ放送				NHK総合	52			中部日本放送	60	三重テレビ放送	; 58
茲 賀	大 津	083			NHK総合	28			毎日放送	36			朝日放送	; 38
/XX 💂	彦根	084			NHK総合	52			毎日放送	54			朝日放送	58
	京都	085			NHK総合	32	テレビ大阪	19	毎日放送	4		1	朝日放送	6
京都	山 科 福知山	086		i	NHK総合 NHK総合	; 52 ; 50		i	毎日放送 毎日放送	54		<u>i </u>	朝日放送朝日放送	; 56 ; 58
	舞鶴	088		:	NHK総合	51			毎日放送	53		:	朝日放送	55
大 阪	大阪	089			NHK総合	2	テレビ大阪	19	毎日放送	4	サンテレビジョン	36	朝日放送	: 6
	神戸	090			NHK総合	28			毎日放送	31	テレビ大阪	19	朝日放送	; 41
	姫 路	091			NHK総合	50		!	毎日放送	54		1	朝日放送	; 58
	明石	092			NHK総合	51			毎日放送	53	テレビ大阪	19	朝日放送	57
= +	川西	093			NHK総合	29			毎日放送	35	-1.17.195	1.0	朝日放送	37
兵 庫	長 田	094			NHK総合 NHK総合	52			毎日放送 毎目放送	54	テレビ大阪	19	朝日放送朝日放送	; 56 ; 40
	北淡・垂水	_		!	NHK総合	51		<u>. </u>	毎日放送	53		:	朝日放送	57
	三木	097			NHK総合	44			毎日放送	34		1	朝日放送	38
	奈 良	098			NHK総合	2			毎日放送	4	京都放送	34	朝日放送	6
奈 良	生駒	099		1	NHK総合	2			毎日放送	4		1	朝日放送	; 6
	五條	100			NHK総合	43			毎日放送	33		!	朝日放送	: 35
⊈⊓ath: I :	和歌山	101			NHK総合	32			毎日放送	42	テレビ和歌山	30	朝日放送	44
和歌山	海南·田辺	_			NHK総合	50			毎日放送	54	テレビ和歌山	56	朝日放送	58
	新宮島取	103	日本海テレビジョン放送	1 1	NHK総合	1 44	NHK総合	3	毎日放送 NHK教育	36	テレビ和歌山	34	朝日放送	; 38
鳥取	米子	105	日本海グレビンコン放送				NHK総合	42	MINA	-	NHK教育	5		1
	倉吉		日本海テレビジョン放送	1			NHK総合	3	NHK教育	4	1111113213	1		1
島根	松江	107	日本海テレビジョン放送	30									NHK総合	; 6
55 1IX	浜 田	108		-	NHK総合	: 2	日本海テレビジョン放送			!	山陰放送	5		1
	岡山	109				1	NHK教育	3			NHK総合	5	テレビせとうち	23
岡山	津山	110			NHK総合	2		-	テレビせとうち	-		1 10	瀬戸内海放送	62
	笠 岡 広 島	1112	テレビ新広島	31	NHK総合	2	NHK総合	3	NHK教育 中国放送	4	テレビせとうち	19	山陽放送	; 6
	福山	113	テレビ新広島	54		1	NHK教育	3	中国从区		NHK総合	5		!
広島	呉	114	NHK教育	1		1	広島ホームテレビ	r —			広島テレビ放送	5		
	尾道	115	NHK総合	1			広島ホームテレビ	24			テレビ新広島	26		
	ЩП	116	NHK教育	42		!		!		<u> </u>		!	山口朝日放送	; 52
	下 関	117	NHK教育	41		<u> </u>	TVQ九州放送	23	山口放送	4		<u>; </u>	山口朝日放送	: 21
ШП	宇部	118	NHK教育	55									山口朝日放送	24
	岩 国 防 府	119	NHK教育 NHK教育	1									山口朝日放送	28
徳島	徳島	121	四国放送	1		!	NHK総合	3	毎日放送	4			朝日放送	6
	高松	122	7-12-13-02	1			NHK教育	39	13 11300		NHK総合	37	テレビせとうち	
香川	丸 亀	123					NHK教育	40			NHK総合	44	テレビせとうち	46
	松山	124			NHK教育	2						<u> </u>	NHK総合	6
愛 媛	今 治	125			NHK教育	30			A 11 11 cales metro			<u> </u>	NHK総合	; 32
	新居浜宇和島	126 127	NHK教育	1	NHK総合	2		!	NHK教育	4		!	南海放送 NHK総合	6
	高知	128	INFINITION						NHK総合	4			NHK教育	6
高知	中村	129	NHK総合	: 1		!	高知放送	3	THITING			!	テレビ高知	; 32
	福岡	130	九州朝日放送	1			NHK総合		アール・ケー・ビー毎日放送	4	TVQ九州放送	19	NHK教育	6
	北九州	131			九州朝日放送	2	福岡放送	35			TVQ九州放送		NHK総合	6
福岡	久留米	132		57			NHK総合		アール・ケー・ビー毎日放送		TVQ九州放送	14	NHK教育	54
	大牟田	133	九州朝日放送	; 58			NHK総合	53	アール・ケー・ビー毎日放送	61	TVQ九州放送	19	NHK教育	; 50
	行橋	134		1	九州朝日放送	57	福岡放送	43	##=1.12	200	TVQ九州放送	19	NHK総合	49
佐 賀	佐 賀 伊万里	135	NHK教育	44	NHK教育	40	福岡放送福岡放送	52 52	サガテレビ サガテレビ	36 41	TVQ九州放送 TVQ九州放送	14	九州朝目放送 九州朝日放送	57
	長 崎	136	NHK教育	1			MHK総合	3	2/J/ VE		長崎放送	5	/ 1/11制山以还	1 7
長崎	佐世保	138			NHK教育	2	T. I. SIND LA				Der Jinkes		長崎文化放送	31
	諌 早	139	NHK教育	45		1	NHK総合	47			長崎放送	49		1
戦 本	熊本	140			NHK教育	2	熊本朝日放送	16	熊本県民テレビ				テレビ熊本	34
111 42	水俣	141	NHK教育	1		1	熊本朝日放送	32	NHK総合	4		!	熊本放送	6
+ ^	大分	142				<u> </u>	NHK総合	3			大分放送	5	大分朝日放送	: 24
大 分	中 津 佐 伯	143	NHK教育	1		1	NHK総合	48			大分放送 テレビ大分	49	大分朝日放送 大分朝日放送	; 17 ; 31
	佐伯宮崎	144	INITNX月			-	テレビ宮崎	35			ノレに人が	49	八万朝口灰达	: 01
宮崎	延岡	146			NHK教育	2	70CDWJ		NHK総合	4			宮崎放送	: 6
	鹿児島	147	南日本放送	1		1	NHK総合	3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		NHK教育	5	70000	İ
鹿児島	鹿 屋	148			NHK教育	2			NHK総合	4			南日本放送	6
	阿久根	149							鹿児島放送	23			鹿児島テレビ放送	_
沖 縄	那覇	150	l .	1	NHK総合	2	I	!	I	!		!	琉球朝日放送	: 28

7		8			プリセット番号と放送局名・受信チャンネル 9 10					12	
放送局名	受信	放送局名	受信	放送局名	受信	放送局名	受信	放送局名	受信	放送局名	受信
	СН		СН		СН		СН		СН		СН
テレビ愛知	25 52			NHK教育 ¦ NHK教育 ¦	50	岐阜テレビ 岐阜テレビ	; 37 ; 37	名古屋テレビ放送! 名古屋テレビ放送!	60	中京テレビ放送	35
テレビ愛知	49			NHK教育	51	岐阜テレビ	37	名古屋テレビ放送		中京テレビ放送	59
テレビ愛知	25			NHK教育	9	岐阜テレビ	37	名古屋テレビ放送		中京テレビ放送	
テレビ愛知	25			NHK教育	49	岐阜テレビ	37	名古屋テレビ放送		中京テレビ放送	47
テレビ愛知京都放送	25	関西テレビ放送	40	NHK教育 びわ湖放送	30	岐阜テレビ 読売テレビ放送	37	名古屋テレビ放送	56	中京テレビ放送 NHK教育	54 46
水部 放丛	34	関西テレビ放送・		びわ湖放送	56	読売テレビ放送	_			NHK教育	50
京都放送	34	関西テレビ放送	8	107.3350		読売テレビ放送	10			NHK教育	12
京都放送	62	関西テレビ放送!	58			読売テレビ放送	60			NHK教育	50
京都放送	56 57	関西テレビ放送	60 59			読売テレビ放送 読売テレビ放送	62			NHK教育 NHK教育	52 49
京都放送	34	関西テレビ放送・	8			読売テレビ放送	10			NHK教育	12
1311111111111		関西テレビ放送	43	サンテレビジョン	36	読売テレビ放送	47			NHK教育	45
		関西テレビ放送	60	サンテレビジョン	56	読売テレビ放送	62			NHK教育	52
		関西テレビ放送		サンテレビジョン		読売テレビ放送				NHK教育	49 31
		関西テレビ放送!	39 58	サンテレビジョン	33 62	読売テレビ放送 読売テレビ放送	41			NHK教育 NHK教育	50
		関西テレビ放送	42	サンテレビジョン	34	読売テレビ放送	48			NHK教育	46
		関西テレビ放送		サンテレビジョン		読売テレビ放送				NHK教育	49
		関西テレビ放送	40	サンテレビジョン	36	読売テレビ放送	42	太白二1 .1.24か半	55	NHK教育	46
		関西テレビ放送 関西テレビ放送	8			読売テレビ放送 読売テレビ放送	10	奈良テレビ放送	26	NHK教育 NHK教育	12
		関西テレビ放送				読売テレビ放送	39	奈良テレビ放送	41	NHK教育	45
		関西テレビ放送	46			読売テレビ放送	48			NHK教育	25
		関西テレビ放送	60			読売テレビ放送	62			NHK教育	52
		関西テレビ放送¦	40			読売テレビ放送 山陰放送	¦ 42 ¦ 22			NHK教育 山陰中央テレビジョン放送	46 24
		日本海テレビジョン放送	8			山陰放送	10			山陰中央テレビジョン放送	
		山陰中央テレビジョン放送	58			山陰放送	56				
		山陰中央テレビジョン放送		a sa sa cardi mini		山陰放送	10			NHK教育	12
瀬戸内海放送	25	山陰中央テレビジョン放送	58	NHK教育 西日本放送	9		i !	山陽放送	11	岡山放送	35
山陽放送	7			西日本放送	58			岡山放送	60	NHK教育	12
				西日本放送	17	瀬戸内海放送	21	岡山放送	60		
NHK教育	7			広島ホームテレビ						広島テレビ放送	12
中国放送	7 26			広島ホームテレビ 中国放送	57 9			広島テレビ放送 NHK総合	11		
NHK教育	7			中国灰丛	3	中国放送	10	1411K#&D	- ' '	広島テレビ放送	12
テレビ山口	49			NHK総合	44		1	山口放送	61		
テレビ山口	33			NHK総合	39	テレビ西日本	10		0.1	福岡放送	35
テレビ山口	44 22			NHK総合 NHK総合	58	テレビ西日本	10	山口放送 山口放送	61		
テレビ山口	62			NHK総合	9			山口放送	11		
		関西テレビ放送	8			読売テレビ放送	10			NHK教育	38
瀬戸内海放送	33			西日本放送	41			山陽放送	29	岡山放送	31
瀬戸内海放送	42	あいテレビ	29	西日本放送 愛媛朝日テレビ!	50 25	南海放送	10	山陽放送 広島ホームテレビ	48 35	岡山放送 愛媛放送	52 37
		あいテレビ	27	愛媛朝日テレビ		南海放送	34	ZIEDIN AJUL	30	愛媛放送	36
愛媛朝日テレビ	14	あいテレビ	27							愛媛放送	36
		あいテレビ	25	愛媛朝日テレビ	16	南海放送	10			愛媛放送	27
		高知放送 高知さんさんテレビ	8 14			テレビ高知	38	NHK教育	11	高知さんさんテレビ	40
		I SAICTOCTOT DE	, -	テレビ西日本	9		1	NINA		福岡放送	37
		アール・ケー・ビー毎日放送	8			テレビ西日本	10			NHK教育	12
				テレビ西日本	60					旧町町水及	52
		アール・ケー・ビー毎日放送	60	テレビ西日本 ¦	55	テレビ西日本	54			福岡放送 NHK教育	43
		アール・ケー・ビー毎日放送		NHK総合	38	テレビ西日本	60	熊本放送	11	I VI IIV\$X FI	70
		アール・ケー・ビー毎日放送		NHK総合	51	テレビ西日本	60	熊本放送	11		
テレビ長崎	37	NU 11200 0		長崎文化放送	27	E 04-17-17	1 10	長崎国際テレビ			
テレビ長崎	35	NHK総合	8	長崎文化放送	24	長崎放送	10	長崎国際テレビ			
プレビ区間	46			NHK総合	9			技崎国際テレビ 熊本放送	11		
		熊本県民テレビ	36	1		テレビ熊本	38				
テレビ大分	36									NHK教育	12
テレビ大分	37 7			大分放送	9					NHK教育	45
NHK総合	/	NHK総合	8	人刀瓜达	9	宮崎放送	10			NHK教育	12
		テレビ宮崎	39								
鹿児島放送	32	4-10-2		鹿児島テレビ放送	38			鹿児島読売テレビ	30		
		鹿児島放送 NHK総合	31			鹿児島テレビ放送 南日本放送	33	鹿児島読売テレビ	17	鹿児島読売テレビ NHK教育	25 12
		沖縄テレビ放送				所日本成达 琉球放送	10	たらしたのがりじノ レニ	17	NHK教育	12

故障かな?と思ったら

使用方法を間違えると、次のような症状が起こり、故障と思われることがあります。 修理を依頼される前に、下の表でチェックしてください。

症状	主な原因	チェック項目	参照ページ
電源が入らない。	① 電源プラグが抜けている。	① コンセントにしっかり差し込んでく ださい。	12
電源が入っているのに 操作ができない。	① 各種安全装置が働いている。	電源コードを一度コンセントから抜き、あらためてコンセントに差し込み、電源を入れてください。	12
突然電源が切れる。	① 電源を自動的にきる機能が働いている。	① オートシャットオフを「オフ」に変 更して下さい。	33
音声は出るが画像がでない。	①「コントラスト」「ブライトネス」の 調整が悪い。 ② データーを読み込んでいる。	①「コントラスト」「ブライトネス」の 調整をしてください。 ② データーの読み込みが終わるまでし	25 15
	③ UHF アンテナが地上デジタル放送の 送信局に向いていない。または、受 信感度の数値が低い。	ばらくお待ちください。 ③ アンテナの位置・角度を調整して、 アンテナレベルを 50 以上の値にな るようにしてください。受信状態に よっては、デジタル対応のブース ターが必要な場合があります。	29
画像が映らない。	① 異なる外部入力モードになっている。	① 入力切換ボタンを押してお望みの モードにしてください。	34
	② UHF アンテナが地上デジタル放送の 送信局に向いていない。または、受 信感度の数値が低い。	② アンテナの位置・角度を調整して、アンテナレベルを 50 以上の値になるようにしてください。受信状態によっては、デジタル対応のブースターが必要な場合があります。	29
画像の色や色合いが悪い。	①「色」「色合い」の調整がずれている。	①「色」「色合い」の調整をしてください。	25
画面にしま模様がでる。	① 他のテレビや、ラジオ・ビデオパソ コン・テレビゲーム・オーディオ機 器などから妨害を受けている。	① 妨害を受けているものから離してく ださい。	_
画像がなめらかに動かない。	① 受信した信号がビデオ素材で製作されている。	① シネマモードを「ビデオ」に変更し てください。	31
画像は出るが、音声がでない。	① 音量が最小になっている。 ② リモコンのミュートボタンを押して いる。	① 音量+ボタンを押してください。 ② リモコンのミュートボタンを押して、 ミュート状態を解除してください。	19 20
	③ 音声ケーブルが接続されていない。④ ヘッドホンが挿入されている。	③ ケーブルをしっかり接続してください。 ④ 背面のヘッドホン端子からヘッドホンを抜いてください。	34~37 20
	⑤ UHF アンテナが地上デジタル放送の 送信局に向いていない。または、受 信感度の数値が低い。	⑤ アンテナの位置・角度を調整して、アンテナレベルを 50 以上の値になるようにしてください。受信状態によっては、デジタル対応のブースターが必要な場合があります。	29
音声が途切れる。	① UHF アンテナが地上デジタル放送の 送信局に向いていない。または、受 信感度の数値が低い。	① アンテナの位置・角度を調整して、 アンテナレベルを50以上の値になるようにしてください。受信状態によっては、デジタル対応のブースターが必要な場合があります。	29
スピーカーにつないだが音が出ない。	① 外部機器もしくはアナログ放送の信号である。	① 本機からは地上デジタル放送の信号 しか出力いたしません。外部機器の 音声を外部スピーカーなどで出力し たい場合には、外部機器から直接ス ピーカー側に接続していただく必要 があります。	36

症状	主 な 原 因	チェック項目	参照ページ
デジタル放送だけが映らない。	① B-CAS カードが正しく挿入されていない。	① B-CAS カードを正しく挿入してくだ さい。	14
	② UHF アンテナが設置されていない。	② UHF アンテナが立っているか確認してください。	13
	③ ご使用の地区では放送が開始されていない。	③ Dpa にお問い合わせください。	7
	④ アンテナ線が正しく接続されていない。⑤ お住まいの地域を正しく設定していない。	④ アンテナ線を正しく接続してください。 ⑤ チャンネル設定を行なってください。	13 28
チャンネルが受信でき ない。	① アンテナをさえぎる障害がある。	① 障害が無いように、アンテナ位置を 調整してください。	_
	② UHFアンテナが地上デジタル放送の 送信局に向いていない。または、受 信感度の数値が低い。	② アンテナの位置・角度を調整して、アンテナレベルを 50 以上の値になるようにしてください。受信状態によっては、デジタル対応のブース	29
	③ ケーブルテレビの送信方式が異なる。	ターが必要な場合があります。 ③ ケーブルテレビ放送会社に、送信方式 を確認してください。(本機が対応しているのはパススルー方式のみです。)	6
	④ 契約していない有料放送である。	④ 有料放送会社と契約してください。	_
地上デジタル放送の放送局 のマークが表示されない。	① 放送局のマークを表示するまでには 時間がかかることがあります。	① 地上デジタル放送をしばらく視聴すると、マークが表示されます。	_
画面が止まる。	① アンテナをさえぎる障害がある。	① 障害物が無いように、アンテナ位置 を調整してください。	_
	② UHF アンテナが地上デジタル放送の 送信局に向いていない。または、受 信感度の数値が低い。	② アンテナの位置・角度を調整して、アンテナレベルを 50 以上の値になるようにしてください。受信状態によっては、デジタル対応のブースターが必要な場合があります。	29
	③ アンテナおよびアンテナ線は専用の ものを使用していない。	③ 専用のアンテナとアンテナ線を使用 してください。	13
地上デジタルなのに画 質が悪い。	① 地上デジタル放送では番組内容によりSD放送(一般画質放送)とHD放送(ハイビジョン放送)があり、SD放送の場合はHD放送と比べ画質が落ちます。	① 放送の内容によるもので故障では有りません。	7
デジタル放送が受信できなくなった。	① ソフトウェアのダウンロードをした。	① ソフトウェアのダウンロードの内容 によっては、各種設定が工場出荷状 態時の設定値に戻る場合があります。 再度設定のやり直しをして下さい。	33
リモコンで操作できな い。	① 電池の+-が逆になっている。 ② 電池が消耗している。	① +-を正しく入れてください。 ② 2 本とも新しいものと交換してくだ さい。	11 11
	③ リモコンが本体の受光部に向いていない。	③ リモコンを正しく向けてお使いくだ さい。	11

- 本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズが入った場合などに誤動作を起こす ことがあります。本機が正常に操作できなくなった場合は、一度電源を切り、電源コードをコンセント から抜いて、あらためてコンセントに差し込み、電源を入れて操作してください。
- 画面が映っている状態でコンセントを抜かないでください。お客様が設定したデータが消えてしまう ことがあったり、製品の故障の原因となる場合があります。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術でつくられており、99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますが故障ではありません。
- 室温や湿度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮することで "ビシッ" と音がする場合がありますが、故障ではありません。
- 地上デジタル放送は、地上アナログ放送に比べて数秒遅れて放送されますが、故障ではありません。

エラー表示一覧表

代表的なエラーについて説明します。


エラー表示	エラーコード	発生要因	チェック項目
放送チャンネルでないため視 聴できません	E200	・通信など通常の放送形態でない チャンネルを選局した。・ホテルなどで特定の視聴者向けのサービスとして放送している チャンネルを選局した。	・通常の放送チャンネルを選局し てください。
信号レベルが低下しています	E201	・受信レベルが低下している。	・受信レベルが一時的に低下している場合は、受信レベルが回復するまでしばらくお待ち下さい。 ・常時表示が出る場合は受信レベルが低いことが考えられ、13、29ページを再度ご確認頂き、アンテナ設置業者等にご相談ください。
受信できません	E202	・適合したアンテナでない。・雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に受信できない。・アンテナ線がはずれたり、切れたりしている。・アンテナの設定値が合っていない。・アンテナの方向ずれや故障。	・放送に適合したデジタル放送用 アンテナであることをご確認く ださい。 ・アンテナの接続や設定が合って いるかご確認ください。 ・アンテナ線をご確認ください ※選局しているチャンネルでの放 送が休止中の場合も表示するこ とがあります。
現在放送されていません	E203	・選局したチャンネルでの放送が 休止中。・放送が終了している。	・番組表などで放送時間をご確認ください。 ・放送中のチャンネルを選局してください。 ※雨や雷、雪などの気象条件によって一時的に受信できない場合も表示することがあります。
このチャンネルはありません	E204	・表示するチャンネルがまったく ないため。	・表示できるチャンネルを選んで ください。
このチャンネルは受信でき ません	E210	・部分受信サービスを選局した ため。	・本機は対応していないので受信 できません。
B-CASカードを正しくセット してください	0800	・B-CASカードが挿入されてい ない、または正しく挿入されて いない。	B-CASカードを抜き差しして みてください。B-CASカードが正しく挿入されているかご確認ください。
B-CASカードに不具合があり ます。カスタマーセンターに お問い合わせください	Alff	・使用できないB-CASカードを 挿入している。	・同梱のB-CASカードを挿入し てください。
ご利用できないB-CASカード です。カスタマーセンターに お問い合わせください	A102	・使用できないB-CASカードを 挿入している。	・同梱のB-CASカードを挿入し てください。

エラー表示	エラーコード	発生要因	チェック項目
このICカードには必要な情報 がありません。ご覧のチャン ネルのカスタマーセンターへ ご連絡ください	A103	・このICカードは無効です。	・同梱のB-CASカードを挿入し てください。
このチャンネルはご覧いただけません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください	8901 8501 8301	・契約されていないチャンネルを 選局しています。	・ご覧のチャンネルのカスタマー センターへ連絡して契約してく ださい。
契約期間が切れています。ご 覧のチャンネルのカスタマー センターへご連絡ください	8902 8502 8302	・契約期限が過ぎているチャンネ ルを選局しています。	・ご覧のチャンネルのカスタマー センターへ連絡して再契約して ください。
このチャンネルは視聴条件に より、ご覧いただけません。 ご覧のチャンネルのカスタマ ーセンターへご連絡ください	8903 8503 8303	・選んだチャンネル(番組)の視聴地域が限定されているため、 視聴できない。	・詳しくはご覧のチャンネルのカ スタマーセンターにご連絡くだ さい。
ICカードの交換が必要です。 ご覧のチャンネルのカスタマ ーセンターへご連絡ください	6400 6581	・B-CASカードが故障してい る、または交換の必要がある。	・カードを抜き差ししてみてください。・それでも正常にならない場合は、カードに記載されているB-CASカスタマーセンターにお問い合わせください。
このICカードは使用できません。ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへご連絡ください	A104 A105 A106 A107	・B-CASカードが登録されてい ない。	・B-CASカードの登録をしてください。カードの説明紙に記載されているB-CASカスタマーセンターにお問い合わせください。


地上デジタル放送が受信できないときは

地上デジタル放送が受信できない場合は、下記のフローチャートにしたがってお確かめください。

アンテナで受信する場合:



CATV で受信する場合:



- 本機はBS デジタルチューナーおよび 110度 CS デジタルチューナーを内蔵していません。
- ご使用のアンテナについては、販売店、またはアンテナ設置業者にご相談ください。
- 受信障害のある環境では、放送エリア内でも受信できないことがあります。
- マンションなどの集合住宅の場合は、管理会社、または管理組合にご相談ください。

|修理を依頼される前に44 ~ 45ページの「故障かな?と思ったら」をもう-|度お読みください。

本製品についてのアフターサービスは、お買い上げの販売店または、サービスセンター(裏表紙に記載)にご相談ください。

■保証書(別に添付してあります。)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入を確かめて、販売店からお受け取りください。内容をよくお読みの後、大切に保存してください。製造番号は品質管理上重要なものです。保証書と製品本体後面の製造番号をお確かめください。

■保証期間はご購入日から1年間です。

■修理サービスについて

この取扱説明書の「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、直らないときには、必ず電源プラグを抜いてから、後の処理をしてください。

- 保証期間中は保証書の規定に従ってお買い上げの販売店、またはドウシシャサービスセンターが修理を させていただきます。
- 保証期間が過ぎているときは、お買い上げの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理を依頼されるときにご連絡いただきたい内容

- ご住所・ご氏名・電話番号
- 製品名・品番・お買い上げ日・お買い上げの販売店名
- 故障または異常の内容(できるだけ詳しく)

■補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保有期間は製造打ち切り後8年間です。

■アフターサービス等について、おわかりにならないとき

アフターサービスのお問い合わせは、お買い上げの販売店、またはドウシシャサービスセンター(裏表紙に記載)窓口へお問い合わせください。



家電品 愛情点検明るい暮らし

長年ご使用のテレビの点検を!

こんな症状は

ありませんか

- 電源が入りにくい

・映像や音が出ない

・煙が出たり、異常な臭いや音がする

水や異物が入った

- ・音は出るが映像がでない
- ・その他の異常や故障がある

上記のような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ずお買い上げの 販売店に点検(有償)をご相談ください。



J-Moss グリーンマークとは

特定の化学物質の含有率が基準値以下であることを示すマークです。 含有する化学物質については、下記のウェブサイトをご覧ください。 http://www.orion-electric.co.jp/jp/products/index.html その他

		LD22V-ED1	LD19V-ED1	
	受信機型サイズ	22V型	19V型	
	電源	AC100V (50/60Hz)		
	消費電力	45W (AC100V)	27W (AC100V)	
	待機時消費電力	0.2W(電源ボタン「切」時、クイッ:	<u>クスタートオフ時)</u>	
	区分名	BEE		
	年間消費電力量	57kWh/年(クイックスタートオフ時)	35kWh/年(クイックスタートオフ時)	
	外形寸法	39.7(高さ) × 53.7(幅) × 17.4(奥行)cm	36.2(高さ) × 47.2(幅) × 17.4(奥行)cm	
	質量	約4.3kg	約3.8kg	
	映像入力端子	1.0Vp-p 75 Ω (RCAピンジャック) × 2		
テレビ	S-映像入力端子	(Y)1.0Vp-p (C)0.268Vp-p, 75 Ω (S 端子)		
	D4 映像入力端子	(Y)1.0Vp-p (CB/CR)0.7Vp-p, 75 Ω		
	HDMI 入力端子	19ピン タイプA		
部	音声入力端子	-8dBm 50k Ω (RCAピンジャック)	× 2	
	デジタル音声出力端子	0.5Vp-p 75 Ω (RCAピンジャック)		
	PC入力映像端子 (1系統)	Mini-Dsub 15ピンジャック		
	PC入力音声端子 (1系統)	3.5Φmmジャック		
	許容動作温度	(動作時) 5℃~40℃ (保存時) -20℃~60℃		
	許容相対湿度	80%以下		
	液晶画面	画素数:水平1366 ×垂直768 ピクセル		
	受信チャンネル	地上アナログ:VHF1~12/UHF13~62/CATV C13~C63 地上デジタル:VHF1~12/UHF13~62/CATV C13~C63		
	音声実用最大出力	1.5W + 1.5W		
	スピーカー	3.0 × 6.9 cm, 8 Ω × 2(楕円)		
	ヘッドホンジャック	3.5Φmmジャック		
	アンテナ入力	U/V混合 F型コネクター75 Ω		
l J	電源	DC3V(単3乾電池×2)		
リモコン	質量	約96g		
	リモコン操作距離	約5m(ただし直進)		
	型番	LC-007		
付属品	リモコン×1、単3乾電池×2、電源 本体スタンド×1、スタンド固定用ネ			

ディスプレイの型は画面寸法を表すものではなく、有効画面の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。

年間消費電力とは: 省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

写真や図は、説明をわかりやすくするために誇張・省略・合成をしています。

実物とは多少異なりますのでご了承ください。

外観および仕様は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本機をご使用できるのは日本国内のみで、外国では使用できません。

This unit can not be used in foreign country as designed for Japan.

••••••
••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••
•••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
 ••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••



発売元株式会社ドウシシャ

株式会社ドウシシャ 福井AVサービス

〒915-0801 福井県越前市家久町41-1

☎ (0778)24-2779 **™** (0778)24-2799

